

取扱説明書

この度は、タカラトミー「トイライズ ドラゴンカイザーブラックVer.」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

※セット内容と組み立て方の画像、説明はトイライズ ドラゴンカイザーのものを使用しています。

注意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

使用上の注意

- ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体を上から押し付けたりしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。
- 本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、本体をしっかりと持って運んでください。
- 製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。
- また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。
- 本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
- 包装材は、開封後すぐに捨ててください。

対象年齢15才以上

大人向け商品です。玩具ではありません。Model for adult collectors. This is not a toy.

株式会社タカラトミー


〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などございましたら、下記までご連絡ください。



タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
お問い合わせ先 本製品のお客サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp
●TOMY
●サンライズ

セット内容

●取扱説明書(本書)×1




ドラゴンジェットの組み立て方




ドラゴンジェット完成

図を参考に各部を調節してドラゴンジェットの完成です。






ランディングギアの展開



ロボットモードへの変形の仕方

※ドラゴンジェットのランディングギアを収納した状態からスタートします。




ロボットモード完成

両脚を開き、図を参考に各部を調節してロボットモードの完成です。

ドラゴンジェットに戻す場合は番号を逆に戻ってください。




遊び方



- ①胸部から武器パーツを取り外します。
- ②武器パーツを左右に分けます。
- ③パーツを起こします。
- ④手に持たせる事ができます


マスクパーツは取り外す事ができます。




両肩のドラゴンアンカーを取り外す事ができます。

ドラゴンアンカー


剣を手に持たせる事ができます。



トライズ キングエクスカイザー(別売)に付属のエクスカイザーをドラゴンジェット上部にセットする事ができます。



脚部パネルを開き、ジョイントでエクスカイザーを固定します。




※エクスカイザーの変形は商品に付属の取扱説明書をご参照ください。

エクスカイザー(別売)との巨大合体の仕方

※別売のトライズ キングエクスカイザーに付属のエクスカイザーと合体させることができます。エクスカイザーの変形は商品に付属の取扱説明書をご参照ください。


1 胸部パーツを取り外します。

後ろから見た図




※反対側も取り外します。


2 機首パネルのジョイントを外して機首パーツを起こします。




3 開口部に合体モードのエクスカイザーを差し込み合体させます。



4 機首を戻してパネルとジョイントします。



5 グレート用胸飾りパーツを戻して合体完了です。




※反対側も取り付けます。


基地モードへの変形の仕方

※ドラゴンジェットのランディングギアを収納した状態からスタートします。


1 キャノン砲と主翼を取り外します。



2 脚部パネルを90°起こし、レリーフパネルのジョイントを外して90°起こします。




3 レリーフパネルから武器パーツを外します。背面から胸部パーツを外します。



後ろから見た図

4 肩部をボディ側のパネルごと開きます。




5 図のパネルを左右に開きます。




後ろから見た図

6 左右の脇の下のリックパネルを開き、胸部と下半身パーツとのリックを外します。




※リックが固い場合は、内側からリックパーツを押し出すようにして外してください。

7 機体を上部を前方へずらすようにして、機体を上下に分割します。




後ろから見た図


8 背面パネルを閉じます。



9 機体上部パーツの背面に、胸部パーツを取り付けます。




10 ①肩を下ろして脇のパネルを閉じます。②肘関節を曲げます。




前から見た図


11 武器から小ウイングパーツを取り外します。



12 小ウイングパーツを図の位置に取り付けます。




13 ①3で取り外した武器パーツを分割します。②分割した武器パーツを図の位置に取り付けます。




(指令タワーブロック完成)

14 機体下部を左右に分割します。



15 分割した機体下部を図のように変形させます。※反対側も同様に行います。




側面に主翼パーツを取り付け、ウイング先端を倒します

上部ブロックを90°回転させます。


図のように上部ブロックを後方に倒します。

先端ブロックを図のように起こします。

キャノンパーツを取り付けます。(攻撃タワーブロック完成)



16 各ブロックパーツを並べ、腕部パーツ側面のジョイントで連結します。



基地モード完成

基地モードは一例です。各パーツの配置を工夫して自分だけのオリジナル基地モードを作って遊ぶ事ができます。




ドラゴンジェットに戻す場合は番号を逆に戻してください。


キングエクスカイザー (別売) 基地モードとの連携の仕方

※別売のトイライズ キングエクスカイザー 基地モードと連携させることができます。キングエクスカイザー 基地モードへの変形は商品に付属の取扱説明書をご参照ください。

- 1** ドラゴンカイザーの基地モードからキャノン砲・小ウイング・武器パーツ・主翼パーツを取り外し、リリースパネルを開きます。




- 2** キングエクスカイザー (別売) 基地モードから図のパーツを取り外します。




- 3** 腕部パーツ部分を図の順に変形させます。※反対側も同様に行います。




- 4** ドラゴンカイザーの主翼パーツをキングエクスカイザーに取り付けます。




- 5** 小ウイングパーツをキングエクスカイザーに取り付けます。※反対側にも取り付けます。




- 6** 武器をキングエクスカイザーに取り付けます。



- 7** 武器パーツは左右を組み合わせて司令タワーブロック背面に取り付けます。



- 8** 攻撃タワーブロックにキングエクスカイザーから取り外したパーツを取り付けます。※反対側にも取り付けます。



グレート基地モード 完成

それぞれのブロックを図のようにレイアウトしてグレート基地モードの完成です。



グレート基地モードは一例です。各パーツの配置を工夫して自分だけのオリジナルの最強基地モードを作ることができます。

キングエクスカイザー (別売) との超巨大合体の仕方

※別売のトイライズ キングエクスカイザーと合体させることができます。キングエクスカイザーの変形は商品に付属の取扱説明書をご参照ください。

キングエクスカイザーの合体準備


肩部パーツを図の順に変形させます。※反対側も同様に行います。




腰のパネルを図の順に変形させます。




ウイングを図の順に変形させます。※反対側も同様に行います。




腕部を図の順に変形させます。※反対側も同様に行います。



頭部を図の順に変形させます。




脚部を図の順に変形させます。※反対側も同様に行います。




ドラゴンカイザーの合体準備


- 1** ① 背中の機首パーツのハッチを開きます。② ヘッドパーツを取り出します。




- 2** ① キングエクスカイザーから取り外した頭飾りパーツを格納します。② ハッチを閉じます。




- 3** 胸部パーツを取り外します。




- 4** 胸部パーツを取り外します。※反対側も同様に取り外します。



- 5** 取り外した胸部パーツを組み合わせます。




- 6** 頭部後ろのヒンジパネルを畳みます。




- 7** 機首パネルのジョイントを外して機首パーツを起こします。



- 8** ① 機首パーツを頭部台座と一緒にボディから取り外します。② 機首パネル (左右) を畳みます。




- 9** 頭部台座部分を畳み、頭部を機首パーツに収納します。※頭飾りとの干渉に注意してください。




- 10** 左右のジョイント用パネルを畳みます。




- 11** 図のパネルを閉じます。




- 12** ① 肩部をボディ側のパネルごと開きます。② 脇の下のパネル (左右) を開き、胸部と下半身パーツのロックを外します。




13 胸部と下半身を分離させます。




14 下半身を左右に分割します。




15 分割した下半身(脚部)を図の順に変形させます。
※反対側も同様に行います。




16 ①上半身を左右に分割します。
②右半身にあるジョイントパーツを畳みます。




17 図の順で拳を収納します。
※反対側も同様に行います。




18 ①肩パーツの上部を開きます。
②図のパーツを開きます。




19 開いた肩の断面が上面に
合うように腕パーツを
起こします。



20 肘の軸が外向きに
倒れるように腕を
90°回転します。




21 キャノン砲が図の位置に
なるように下腕部を
90°回転します。




超巨大合体の仕方


1 キングエクスカイザーの脚をドラゴ
ンカイザーの脚部パーツに差し込みます。




2 脚部パネルを起こします。




3 ドラゴンカイザーの膝の白いブロックを
起こしてキングエクスカイザーの脚に
ロックします。




4 ドラゴンカイザーの腰パーツ部を倒して
押し込みます。




5 図のパーツを倒し固定します。



6 ドラゴンカイザーの上半身パーツを
キングエクスカイザーの肩に
上方からかぶせるように
合体させます。
※反対側も同様
に行います。



7 肩を図の順に変形させます。 ※反対側も同様に行います。




外側にあるパネルを開いて
肩パーツをロックします。


ドラゴンカイザーの腕を、肩の外側に
沿うように倒してジョイントします。

図のパネルを開いて
ドラゴンカイザーの腕をロックします。

8 腕部パーツを肘側のガイドに
合わせて前からかぶせます。




9 背中に機首パーツをジョイントします。
※しっかり差し込んでください。



10 胸部パーツを取り付けます。



11 ①ヘッドパーツを開きます。
②キングエクスカイザーの頭部に後方から取り付けます。
③ヘッドパーツ前部を開きます。




超巨大合体完成

図を参考に各部を調節して
超巨大合体の完成です。

大型カイザーソードを手に
持たせる事ができます。

ドラゴンカイザー、
キングエクスカイザーに
戻す場合は番号を逆に
戻ってください。



剣は、分割した武器パーツを取り付けて
パワーアップさせることができます。

