

# AT TRUCK & SCOPE DOG

## 取扱説明書

この度は、タカラトミー「トイライズ ATコレクション10 AT用トラック&スコープドッグセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

TAKARA TOMY

たいしょうねんれい さい い じょう  
**対象年齢15才以上**

大人向け商品です。玩具ではありません。  
Model for adult collectors. This is not a toy.

### 注意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋などを頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

○取り付け部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしないでください。

○本体を持ち運ぶ際は、頭部・腕・脚や取り付けた部品などを持たず、本体の胴体部をしっかりと持って運んでください。

○製品の仕様上、可動させた際に色が変わったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。その点につきましては予めご了承ください。

○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。

○工具を使う時は注意してください。

○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

○ランナーパーツはキレイに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

**0570-041031**

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

【タカラトミーサポート】 本製品のお客様サポートは日本国内での

ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。







(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たいしょうねんれいの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

© TOMY

© サンライズ

### セット内容



●スコープドッグ本体×1

●AT用トラック本体×1


●ランナーパーツ×6

●取扱説明書(本書)×1

### 本体の組み立て方

図の位置に各ランナーパーツからパーツを取り付けます。

後ろから見た図



※お好みで[C6]に付け替えることもできます。


※お好みで[C5]に付け替えることもできます。

### 降着状態の手順

脚を図のように動かします。


※同様の工程を両脚行ってください。

※説明の為に脚のみ表示しています。



## パイロットフィギュアの乗せ方


- ①ハッチを開きます。
- ②A①を乗せます。
- ③A②を取り付けます。



## 各種ギミック


### アームパンチ

腕部を伸縮させることができます。




### ターンピック

脚部のターンピックを押し出すことができます。




### ターレットレンズ

左右にスライドさせたり、360°回転させることができます。



## 武器の組み立て方

### ヘビマシンガン




※本体に取り付ける場合はこのパーツを取り付けます。

## AT用トラックの遊び方


### ドアの開け方

- ①外側にスライドさせます。
- ②ドアを開きます。




### パイロットフィギュアの搭乗

パイロットフィギュア(A①)を乗せることができます。




### 各部の可動

エレベーター、フットプレートが図のように可動します。




### ATの積載

- ①ATの背中にあるフックをエレベーターの穴に差し込みます。



- ②載せるATのポジションに合わせてフレームを伸縮させて、脚の位置を調整します。



### コロ走行

トラック車両として手転がしてコロ走行遊びができます。

