


CX-10 WOLF HUNT エフゼロックスティータービー ウルフハント FO-60DB

たいしようねんれい
対象年齢
さいいじよ
6才以上

本製品はバイブレードエックスシリーズです。
ケガや破損の恐れがあり危険ですので他のシリーズ
(バーストシリーズ等)と一緒に遊ぶことは絶対におやめください。



セット内容 ● 取扱説明書(本書) × 1 ※セット内容物以外は全て別売りです。



とらあつかいせつめいしよ
取扱説明動画 コチラからご覧ください
beysblade.takaratomy.co.jp/beysblade-x/manual/

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。※光や残像はイメージです。
※この製品で遊ぶには別売りまたは別製品に付属のランチャー、スタジアムが必要です。

警告 (けいこく)

ほごしや かた がなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

● ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

● バイブレードエックスで遊ぶ時は、バイブレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(バーストシリーズ等)のバイブレードと遊ぶことはおやめください。

● 回転しているバイブレードの上や横方向から、バイブレードをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあり危険です。

● バイブレードは高速で回転しますので危険です。回っている時には、絶対に顔近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。

● バイブレードで遊ぶ時は周りに注意して、腕やウィンドー(別売り)等が人に当たらないようにしてください。

● バイブレードで遊ぶ時は周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。

● バイブレードエックスは必ずバイブレードエックス専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)に置いてください。

● 安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。

● 遊ばない時は必ずランチャー(別売り)からバイブレードを外してください。

● ぶつかけたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。

● バイブレードエックス専用スタジアム(別売り)を使用する時は火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。

● プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

● 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。


く(使用上の注意) ○各パーツは無理に曲げたり引っぱったりしないでください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。



注意
バイブレードをシュートする前には必ず各パーツにヒビや破損、ネジの外れ等が無いことを確認してください。ヒビ・破損・ネジの外れ等があるとケガをする恐れがあるため、直ちに使用をおやめください。

バイブレードの組み立て方


① はじめに **ブレード** と **ラチェット** を組み立てます。




② ラチェットカバーの **▼R** とラチェットリングの **▲** が揃っているか確認します。揃っていない場合はラチェットカバーとラチェットベースを下図のように持ち、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回すと揃えることができます。




③ **ブレード** と **ラチェット** を重ねます。
ブレードの裏にあるラチェットカバーと同じ形の凹みに、ラチェットカバーを合わせるようにしてください。



バイブレードの組み立て方



⑤ **ビット** のシャフトをラチェットベースの穴にカチッと差し込むことでバイブレードが完成します。
※分解する時は逆の手順で取り外してください。



注意

● **ビットが回るか確認してください。**
バイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチッカチッと回るか確認してください。
固くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性がありますのでバイブレードを分解して組み立て直してください。

注意

● **バイブレードを分解する時の注意**
バイブレードを分解する時は、必ず最初にビットを外してください。ビットを外さないとバイブレードを分解できない場合があります。


注意

● **バーストした時の注意**
バイブレードがバーストした時はラチェットからビットを引き抜いてからバイブレードを組み立て直すようにしてください。

カスタムライン
CXのブレードについて

カスタムラインの**CXのブレード**は**ロックチップ**・**メインブレード**・**アシストブレード**の3パーツに分解することができます。

カスタムラインの**CXのブレード**



カスタムライン
CXのブレードの組み立て方 ⚠️ 正しく組み立ててからご使用ください

① **メインブレード**裏面の凹みに**アシストブレード**表面の凸を重ねてください。

② **ロックチップ**を**メインブレード**表面から中央の穴に差し込みます。

カスタムライン
CXのブレードの分解

① **ブレード**の裏面中央の穴に**ビット**の**シャフト**を差し込みます。

② **メインブレード**を持ちながら、差し込んだ**ビット**を矢印の方向にひねります。

③ ひねった**ビット**を押し込むと**ロックチップ**が外れます。

ビットをひねる時は、**軸先のリング部分**を持ってひねるようにしてください。

③ **ロックチップ**が抜けないように指で押さえながら**アシストブレード**側から**ビット**の**シャフト**を奥まで差し込み、矢印の方向に回すとブレードが完成します。

ロックチップを人差し指で押さえたまま、**メインブレード**、**アシストブレード**をしっかりとってください。

ロックの確認をしてください

ロックチップの凸と**メインブレード**の凸が噛み合っていないか確認してください。

ロックできている状態 ロックできていない状態

ウルフハントFのカスタマイズ例

カスタムラインの**CXのブレード**は、他の**CX**の各パーツと組み替えて性能をカスタマイズすることができます。

ブレード/ウルフハントF	ブレード/ベルセウスダークB	ブレード/ウルフハントF
ロックチップ/ウルフ	ロックチップ/ベルセウス	攻撃: 25 防御: 30 持久: 55
メインブレード/ハント	メインブレード/ダーク	ブレード/ウルフハントF
アシストブレード/F(赤)	アシストブレード/B(白)	攻撃: 15 防御: 60 持久: 35

持久の代わりに防御の性能を特化したカスタマイズ。

*セット内容物以外は全て別売りです。

アプリとの連動について

スマートフォンアプリ「BEYBLADE X-ベイブレードエクス」でベイコードをスキャンするとベイポイントを獲得できます。ベイポイントを貯めるとレアベイが当たるゲームに挑戦できます。

※画面はイメージです。
※本製品にスマートフォンは含まれません。
※アプリは別途通信料がかかります。
※アプリは予告なく終了になる場合があります。
※本製品はアプリが無くても遊べます。
※説明に使われているベイコードはイメージです。

詳しくはこちら

WEB説明書・イベント情報・お問い合わせ先等ははこちら

BEYCODE ベイコード

ベイコードはパッケージ底面のフラップに印刷されています。

※スキャンするまでは捨てずに保管してください。

商品アンケート実施中

お答えいただいた方に景品をプレゼント!

※詳細はWebサイトをご覧ください。

www.takaratomyfans.com/

お客様IDナンバー: WL5-FM8-TRP

JANコードナンバー: 4904810097242