

トミカ

ラベルの貼り方／各部名称

●下図の番号を参考にラベルを貼ってください。
※()は反対側です。



たくさんはこぼろ! トミカフェリー



トミカ たくさんはこぼろ! トミカフェリー

遊び方

2階デッキへののせ方、おろし方 / 1階デッキへののせ方

<p>1 タラップ</p>	<p>この部分のタラップを後ろに開いておろします。</p>	<p>2 2階デッキ</p>	<p>2階デッキを後ろへ引き出してから下げます。2階デッキへトミカをのせたりおろしたりします。</p>
<p>4</p>	<p>1階デッキにトミカをつみこみ、タラップを閉じます。</p>	<p>3</p>	<p>2階デッキにトミカをのせたら、2階デッキを上げ、奥に押しこんでください。</p>

トミカの発車

船首を開き、トミカを発車しましょう。

<p>1 トミカフェリーの船首を上へあげ、タラップをおろします。</p>	<p>2 左右の降車ボタンを押すとタラップからトミカが走り出します。</p> <p>※左右それぞれ降車させます。</p>	<p>3 戻す時は① タラップをたたんでから② 船首をおろします。</p>
<p>セット内容 ■本体×1 ■ラベル×1</p>	<p>トミカ(ミニカー)は入っていません。</p>	

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。●乗り物ではありません。事故のもとになりますので、トミカフェリーの上には乗らないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

(お願い)

- プラスチック袋などは包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- トミカの車種(量り車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車等様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
- トミカフェリーにはトミカ以外のミニカーを載せないでください。
- 可動部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。
- 使用する状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装が剥がれる場合がありますので注意してください。

材質表示

本体:ABS,MABS



ダンボール



TOMY

タカトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと遊具を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お高い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製造につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカトミーグループ お客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカトミーサポート(課外) 本製品のお客サービスは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

発売元:株式会社 タカトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

©TOMY
MADE IN VIETNAM

玩具安全基準合格
4904810 16903 1

ST 21
(一社)日本玩具協会
東京神田區本町4-22-4

207026

