


あそびかた
遊び方

🐾 おせわのとき ネルンをかわいがってあげよう!

1 おしゃぶりを使おう

ネルンにつながっているおしゃぶりを右のイラストの向きで口の中しっかりと入れてください。目を閉じてチュパチュパ音を立てたり、寝息などの色々な声を出します。おしゃぶりを取ると、目を開けてかわいい声を出したり、げっぷをすることもあります。



2 頭をなでなでしよう

かわいい声を出します。
※頭とおなかを同時に触ると、うまく声を出さない場合があります。



3 おなかをくすぐってみよう

楽しそうに笑います。
長くくすぐった分、長く笑ってくれます。
※頭とおなかを同時に触ると、うまく声を出さない場合があります。




🐾 ネルンを起こすには

- ・目を開けたり閉じたりしながら、声をだしている間 → おしゃぶりを入れ直すか、頭やおなかをなでてください。
- ・目を開けたり閉じたりしなくなったり、声をださなくなったら → おしゃぶりを入れ直すか、電源スイッチをOFFにし、再度ONに戻してください。

🐾 おねんねのとき ネルンを上手に寝かしつけてみよう!

【おねんねさせる前に】

ブランケットでネルンの体をくるんでください。




～ネルンをおねんねさせるには2種類の方法があります～

1 おしゃぶりでおねんねさせてみよう!

おしゃぶりを入れたまま、そのままにしてください。

2 そっと寝かせてみよう!


そっと寝かせて、そのままにしてください。



目を開けたり閉じたりしながら、声を出したり、寝息を立てながらおねんねをはじめます。


🐾 スタイの付け方

ネルンの首にスタイを巻いてから、後ろで面ファスナーをとめます。



🐾 だっこひもの付け方


※ネルンをだっこやおんぶするときは、首までしっかり入れ、手足を穴から出してしっかり固定してください。ネルンがしっかり入っていないと落ちてしまうことがあるので気をつけてください。
※面ファスナーは一定以上の力を加えると、安全性の観点からはずれるように設定されています。




①だっこひもの表面(リボンが付いている方)を下向きにします。



②だっこひもの横ベルトの面ファスナーをはずします。



③だっこひものにネルンの手・足・しっぽを通します。



④だっこひものベルトに腕を通します。



⑤だっこひもの横ベルトを面ファスナーでとめます。



だっこ

- 1 ネルンを前にしてだっこしてあげてね♡



おんぶ

- 2 ネルンを後ろにしておんぶしてあげてね♡

