

対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「シンカリオンZ 500 TYPE EVA-02」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などををはさまないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

© TOMY © カラー

© プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所Z・TX

〈お願い〉○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用の前に「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○別売のレールと情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がござりますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検査 本製品のお客様サポートは日本国内での

ご購入が日本国内からのお問い合わせに限ります。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●のし、タカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※セット内容以外の商品は別売です。

セット内容

■1両目アームB×1



■2両目カバー×1

■3両目フットA×1

■3両目カバーA×1

■取扱説明書(本紙)×1


■ラベル×1




シンカンセンモードの組み立て方

1両目


- ①ボディを収納します。
- ②ハッチを動かします。
- ③頭を収納します。



- 1両目アームA、Bを組み合わせ、1両目ボディに取り付けます。




- 台車A、Bを取り付けます。




2両目

- 2両目シャーシにプログレッシブシンゴウトウを取り付けます。



- 2両目カバーを取り付けます。




- 2424式ライフルを取り付けます。



3両目


- ①3両目ウエストのウエストパネルが開いているか確認します。
- ②3両目ウエストに3両目フットA、Bを取り付けます。
- ③3両目カバーA、Bを取り付けます。



横から見た図

それぞれのパーツが左の図の位置になるように取り付けます。

- 台車B、Cを取り付けます。



1両目と2両目と3両目の連結器を連結させます。

シンカンセンモード完成




※シンカンセンモードは、別売のプラレールの直線、曲線レールで手ごろ遊びができます。


シンカリオンモードの組み立て方

上半身 1両目を使用します。

- 1** ①台車A、Bを取り外します。②1両目アームA、Bを取り外します。
③1両目アームA、Bを分けます。




- 3** ①頭を引き出します。
②ハッチを倒します。
③ボディを引き出します。




下半身 3両目を使用します。

- 1** 台車B、Cを取り外します。





- 2** 各パーツを取り外します。



- 3** 3両目フットAを①～⑤の順で変形させます。

- ①パネルを開きます。②つま先を引き出します。
③足を引き上げます。④パネルを引き出します。
⑤3両目カバーAを取り付けます。




※3両目フットBも同様にを行います。

エヴァ-02マスク、シンカリオンヘッドギアの取り付け方

頭部にエヴァ-02マスク、シンカリオンヘッドギアのどちらかを取り付けます。
※どちらがお好きな方を取り付けてください。



※エヴァ-02マスク、シンカリオンヘッドギアは多少の「そり」「ねじれ」がありますが不良ではありません。
手などで形状を整えてから取り付けてください。※エヴァ-02マスク、シンカリオンヘッドギアは500TYPE EVA-02専用です。



武器の取り外し方

2両目を使用します。

- ①2424式ライフルを取り外します。
②2両目カバーを取り外します。
③プログレッシブシンゴウトウを取り外します。




シンカリオンモード完成
2424式ライフルを手に持たせることができます。



プログレッシブシンゴウトウは変形させて手に持たせることができます。
※シンカンセンモードに戻すときは、逆の手順で変形させてください。

カイサツキョウライフルの取り付け方

- ①カイサツキョウライフルの可動部分を開きます。
②下側から手に取り付けます。
③可動部分を上げ、肩にかかけます。



※可動部分が外れてしまった場合は、図の向きで差し込んでください。
誤った向きで差し込んだ場合、パーツが破損する恐れがあります。



※向きに注意

ラベルの貼り方

図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

