

ただ あそ かた せつ めい しょ せい ひん べつ ばん

正しい遊び方説明書【製品別版】



警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。



ぐちにいれない

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



注 意 (ちゅうい)

●ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書・共通版)およびWEB遊び方説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

セット内容

- 正しい遊び方説明書(本書)×1
- 正しい遊び方説明書(共通版)×1

- ステッカー×1
- レイヤー×2
- ドライバー×2
- 進化ギア×1
- ツール×1

BUブレード「バースト」の回転モードについて



DBコア「スプリガン」の回転モードの切り替え方

① 図の様にDBコア「スプリガン」裏側の突起にツールの凹みを合わせます。



※DBコアのロックバーツを外側にスライドさせてください。

② 右の方向へ(ハンドルと反対の方向)回すに少しだけ力を加えてください。

※回すのに少し力が必要ですので上手に回せない場合は保護者の方へ行ってください。



※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※光碟部品はイメージです。

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで
www.takaratomy.co.jp

© TOMY/Shogakukan ©Hiro Morita, BBBProject

© TAKARA TOMY

MADE IN VIETNAM

対象年齢
6才以上

TAKARA
TOMY

※セット内容物以外はすべて別売りです。

WEB遊び方説明書

WEBへの接続は保護者の方が行ってください

通信料などはお客様のご負担となります

安全に楽しんでいただくための詳しい説明が、
画像や動画で見られます。

www.beyblade.takaratomy.co.jp/manual

コチラから
ご覧ください

商品アンケート実施中

アンケートにお答えいただいた方に

多くある

抽選で福袋をプレゼント!

www.takaratomyfans.com/

進化ギア「VSギア」の取り付け方

ドライバー「Ad」別売り



① 図のようにドライバー「Ad」の軸先部周囲にある穴にVSギアの突起の力場所を押し込むようにして入れます。必ずドライバー「Ad」をレイヤーから取り外してください。取り外さないとVSギアを差し込めなくなっています。

※取り扱いのドライバー「Ad」(B-197などに付属)、
「V」(B-180などに付属)に着用できます。

※ディスクドライブドライバー「Ad」には取り付けることができません。



② ①のようにVSギアのメタル部分を押し込みながら③の方向に最後まで回転させて指を離すと、③の方向に少し動いてVSギアがロックされます。※外すときは逆の手順で行ってください。

BU-01 ベイブレードバースト 正しい遊び方説明書【共通版】

*写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。*光や音等はイメージです。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

警 告 (けいごく)

保 護 者 の 方 へ
よ し か ジ か た が な ら よ し

必ずお読みください。

注 意 (ちゅうい)

●ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書・製品別版)およびWEB遊び方説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っているときには、頭や腕などの部位に当たらないようにしてください。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダーが人に当たらないようにしてください。●ベイブレードで遊ぶときは周囲に人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ランチャーは正しく持ててご使用ください。●ランチャーのヒモやワインダーを指などに巻きつけたりしないでください。手が缠わりやすくなります。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャーから離れておいてください。●遊ばないときは必ずランチャーから離れておいてください。●遊ぶときは必ずスマッシュを使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、頭を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思ひ出事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ベイブレードバーストで遊ぶことは、ベイブレードバースト同士で遊んでください。運営シリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはおやめください。●回転しているコマの上や横方向からコマをショートしないでください。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあり危険です。

○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○袋は複数枚ですので開封後はすぐに捨ててください。

ベイブレード専用スタジアムで遊ぶ前に必ずお読みください。

●ベイブレード専用スタジアムで遊ぶ際は必ず定もと(床・地面)において立てひざ劈刀で遊んでください。(右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアムをおいて遊ばないでください。

●ベイブレードが思ひ出方向にはじけ飛び震等に当たる恐れがあります。

●ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム中央より20cm以下(※ビッグペイスタジアムではフェンスステッカーから10cm以内)の高さより発射してください。(右図参照)高い位置から発射されるとはじけ飛んで危険です。

※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。



ベイブレードで遊ぶ際の注意

●ベイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上ショートしないでください。(B-50 ベイスタジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグペイスタジアムでは5個以上ショートしないでください)

●ショートは必ず同時に行ってください。同時にできない場合、ショートされたコマに、遅れてショートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。

●ショートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。

●ショートバーが強い方が遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。

製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、仕様となります。それにより発生する製品の性能のバラつき等については返品対応・交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。


△ベイブレードで遊ぶときの注意

●腕やワインダーが頭や身体等に当たる可能性があります。なので、ショートする前に周りに人がいることを確認してください。また、自分で自分にも当たらないように注意してください。



ランチャーについての注意

●ベイブレードをショートする際はショート直後にストリング(ヒモ)から手を離さないでください。ストリング(ヒモ)先端部のバーツが手にあたって危険です。またランチャーが破損する恐れもあります。



タカラトミー[®] バトルホビー事務局

お問い合わせはこちらからご確認ください



製品のお買い上げ時期によって、同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの色や書籍やリストと異なる場合がございます(了承ください)。製品につきましては、万円の注意書きはあって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点などございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
【タカラトミーサポート】
本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内でのお問い合わせはお受けできません。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元: 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

© TOMEY/Shogakukan © TOMEY
MADE IN VIETNAM

WEB遊び方説明書

WEBへの接続は、管理者の方にかけ行ってください。

通信料などはお客様のご負担となります。

安全に楽しんでいただくための詳しい説明が、画像や動画で見られます。
www.beyblade.takaratomy.co.jp/manual



くちにいれない ひとにむけない まきつけない




コチラから
ご覧ください

ベイブレードの組み立て方

※製品デザインを省略した簡易的なイラストで説明しています。


1 レイヤーとディスクを重ねる

ディスクのストッパーをレイヤーのガイド穴に入れてください。




2 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが図のレイヤーのガイド穴の位置にくるようにしてください。



3 ドライバーのセット


②で合わせたレイヤーと、ディスクにドライバーを図のように奥まで差し込んでください。



4 ロックして完成

①ドライバーを奥まで差し込みながら、②ディスクとドライバーと一緒に持ち印の方向に回してベイブレードをロックして完成です。

材質の特性上、パトルでぶつかる部分が白くなることがあります。製品にヒビや破損が無ければそのまま使用できます。



X ロックされていません
○ ロック完了




※最後までロックしてください。

BULレイヤーの分解・組み立て方

※ローモードにしたレイヤーは組み立てできません。
(DBディスク)とのみ組み立てることができます。

1 各パーツを重ねる



2 ロックする




レイヤーを裏返しロックバーツ2カ所を図のよう

にロックしてください。
※ロックバーツが硬い場合はディスクのストッパーで押してください。
※外すときは逆の手順で行ってください。

※外すときは逆の手順で
順でカチッと鳴るように重ねます。

1 各パーツを重ねる



2 ロックする



レイヤーを裏返しロックバーツ2カ所を図のよう

にロックしてください。
※ロックバーツが硬い場合はディスクのストッパーで押してください。
※外すときは逆の手順で行ってください。

DBコアを外すときの注意

※説明はハイモードで行っております。

※写真は例として「B-187 ディヴァインペリアル.NX.Ad-3」を用いています。



ロックバーツを引きながら外すと外しやすくなります。

WEB遊び方説明書

WEBへの接続に関するお問い合わせください。

連絡などはお問い合わせください。

安全に楽しんでいたための詳しい説明か、

画像や動画で見られます。

www.beyblade.takaratomy.co.jp/manual

