

## セット内容

レイアウトサイズ: 約(W)1,320mm×(D)600mm×(H)230mm



GOGOトマス (動力車)×1両  
 直線レール×1本  
 ニュー坂レール×1本  
 曲線レール×3本  
 1/2直線レール×2本

ターンアウトレール(R)×1本  
 トンネル×1個  
 GOGOくるりんコーナー(A)×1個  
 (B)×2個  
 コーナー回転パーツ×3個

## シールの貼り付け位置

写真を参考にシールを貼ってください。

- ⑦ (港) ⑨ (島) ⑪ (山)
- ⑧ (島) ⑩ (港) ⑫ (山)
- ⑬ (島) ⑮ (港) ⑯ (山)
- ⑰ (港) ⑱ (島) ⑲ (山)




シール×1枚  
 くるりんコーナー専用橋脚×2個  
 ブリッジ×1個  
 ブリッジベース×1個  
 ブリッジジョイント(A・B)×各1個

## 遊びかた

下の写真を参考に電池を入れてGOGOトマスを走らせよう!

走るときは運転席のモードを車輪に巻き込まれないように注意してください。

遊び終わったら、保管する場合は電池を外してください。



## 車体のとり外しかた

車体前方にあるOPENと書かれた位置のネジをプラスドライバーでゆるめてからシャーシを取り外します。



## 乾電池の入れかた

(1)写真のように单3形アルカリ乾電池1本(別売り)を、⊕□を間違えないように正しくセットしてください。

(2)シャーシのフックをボディの穴にひっかけてもどし、シヤをしめてください。




## スイッチの入れかた

矢印のONの方向へスイッチを入れてください。

車両に乗せておけときには、スイッチをOFFにしてください。電池が入っていても動かない場合は、スイッチを+ONにして電力を蓄積してください。

スイッチ(+)が弱くなったり合った時は、電力を蓄積を指標にしながらチャージバーを切らせるまで充電してください。

## GOGOトマスアクションのなかまたち(別売)を走らせよう!





## 遊びかたの注意

このマークが付いている車両(動力車)1両のみで遊べます。このマークが付いていない車両、2両以上の組には対応していません。

このマークが付いている車両は、他のフレールのレール、構造でも遊べます。

\*写真的の車両は2024年2月のものです。

## 基本レイアウト




やんちゃでいたすら大好きな  
 トマスとなかまたちがソードー島を  
 舞台に大活躍!  
 コミカルで遊び心いっぱいの  
 新シーズンがスタート!

\*2024年3月発売

TVアニメ放送や  
 映画の情報はごちらから



## ブリッジの組み立てかた



- ① ブリッジベースに1/2直線レール(水色)をつなぎます。
- ② ブリッジジョイント(A)(B)を上からつなぎます。
- ③ ブリッジをブリッジベースにセットします。

※運ぶときは、ブリッジが落する部分に指や手を置かないようにしてください。

## GOGOくるりんコーナーの組み立てかた



さかないレトマスチャンネル

[thomasandfriends.jp](http://thomasandfriends.jp)

CREATED BY BRITISH ALLORTY  
 © 2024 The Railway Series and its related characters and trade marks. © 2024 Takaratomy Limited.  
 © 2024 TOMY Ltd. All rights reserved. GOGO Thomas is a trademark of British Allorty and its associated companies. © 2024 Takaratomy Limited.  
 GOGO kururin Corner is a trademark of Takaratomy Corporation.



## 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

## 注意(ちゅうい)

● 小部品があります。腕枕、座面の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

● 運転事故の恐れがありますので、ご使用時は3才未満の子様の手の届かないところに保管してください。

● 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。丁記に注意してください。

・二次電池(充電式電池)は、絶対に使しないでください。

・+ - (プラス・マイナス)を正しくセットしてください。

・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。

・シートせたり充電・分解・加热、火の中に入れたりしないでください。

一方、電池からもれた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。

・ひふり眼に付いたときは水で洗ってください。

・飛乗るときは、自体の座面を処理の指示に従ってください。

・可動部の隙間に指などはさまれないよう注意してください。

・車両や運転席の毛や衣服などをはさまれないよう注意してください。

・绝对に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。

・可動部を無理な方向へ向こぼしたりしないでください。破損する恐れがあります。

・プロテクタップ袋を頭から被つたり頭を蹴つたりしないでください。

〈お願い〉 製品袋は開封後すぐに捨ててください。

○平らな所で遊んでください。

○GOGOトマスアクションマークがついている単3形(動力車)1両でのみ遊べます。予めご了承ください。

○プラレールの単3形は車両を両端同時に走らせるため、単車全長と車両重量に適している。そのため、単車の走行スピードの遅いや単車の組み合わせにより、本来の遊びができない場合があります。予めご了承ください。

○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などをすれば、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。

○使用する状況によっては、床等を傷つける場合や、プラレールの単車の走行が止まる場合があります。

○使わないときは、車両を必ず横に並べてください。車両を並べると走行が止まってしまうことがあります。

○プラレール商品についているレールやその他の部品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「の」や「ねじ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

●GOGOトマス: PMO, ABS, PC  
 ●ゴム車輪: 天然ゴム  
 ●ニーム車輪: PE

●くるりんコーナー: ABS  
 ●ブリッジベース: ABS  
 ●ブリッジジョイント(A): ABS  
 ●ブリッジジョイント(B): PE

クラウドセーフ: 天然ゴム  
 ●車両: 天然ゴム  
 ●車両: 天然ゴム  
 ●車両: 天然ゴム

発元: 株式会社 タカラトミー

外箱: THAILAND MADE IN THAILAND

規格: 安全性基準適合

4908120 226539 0

ST 24

袋: PE

仕切: ECO