

## トミカ走行上の注意とお願い

トミカの走りが悪くなったなら下記のようにメンテナンスを行ってください。  
※トミカの状態によっては直らない場合があります。

### 1. トミカのメンテナンスをしてください。




**1** トミカの車輪を指で両側から軽く押さえ、柔らかい布等で車輪表面のゴミを拭き取ってください。また、トミカの車軸とシャーシの間のホコリ等は、筆または古くなった歯ブラシ等で落としてください。

**2** 綿棒に市販の水溶性ワックス(ジョンソン株式会社の「pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨め致します)を吹き付け十分染み込ませて、トミカのホイール中心の車軸部分につけてください。



### 2. どうろのメンテナンスをしてください。



左図のように道路の走行面や側壁面を磨いてください。市販の水溶性ワックス(ジョンソン株式会社の「pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨め致します)または、つや出し保護剤(株式会社リンレイ「革・レザーのつやピカシートメッシュ&ソフトタイプ」をお奨め致します)で磨いてください。

※詳しい使用法は水性ワックス、つや出し保護剤の取扱説明書をよくお読みください。

### このようなトミカは走れません。

このようなトミカは走れません。



ブルドーザーやショベルカーなどの4輪車でない車や特殊な形状の車は走行できません。

このような車は走りにくいです。




バスやトラックなどの重心が高い車や前後に重心が偏っている車、幅が狭い車。

※走行中に転倒したり、止まってしまったり、どうろからこぼれ落ちたり、手動スロープをうまく登れない場合があります。

車体が大きい車や重い車

手動スロープのベルトを絶対に引っ張らないでください。外れた場合は下図のように戻してください。



外れたベルトを図のように押さえながら両手の親指で矢印の方向に送り込んでください。

### 本商品での注意とお願い

※思わぬ怪我の恐れがあります。

- トミカが走行する所に顔を近づけないでください。
- 組み立てた状態や、各部にトミカを乗せたまま持ち運ばないでください。
- 「どうろ」と「どうろ」の接合は緩くなっており、不良ではございません。「橋脚」と「どうろ」はしっかり接合されます。

## 株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

**0570-041031**

タカラトミーサポート 検索



電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) <http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

© TOMY



TOMICA トミカシステム  
**SYSTEM**

取扱説明書  
対象年齢3才以上

## LOOP ROAD SET ループどうろセット



※トミカ(ミニカー)は入っていません。

※写真の軌跡はイメージです。※写真と商品とは多少異なる場合があります。※写真のトミカは2017年3月現在のもので、予告なしに発売を中止する場合があります。

乾電池は使用しません。  
NO BATTERIES REQUIRED.

この度は、タカラトミー「トミカシステム ループどうろセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



くちにいれない

### 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意(ちゅうい)

- 可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(お願い) ○ご使用前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- 取り付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ぶつけたり、おとしたりしないでください。
- 平らな所で遊んでください。
- トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
- 本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。
- トミカの車種(車高が高い車、重い車や軽い車、幅の広い車、狭い車、特殊な車等様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
- 使用する状況によっては床等を傷つける場合や、トミカの塗装がはがれる場合がありますので注意してください。

TAKARA  
TOMY