


本体の開け方/閉め方

図のようにシルバーのとめ具を上にし持ち上げた状態で、本体を開いたり閉じたりしてください。



※コスメパレットが外れてしまったときは、フックの凸部分の位置を合わせて、穴に差し込んでください。

コスメパレット(上)にシール①を、コスメパレット(下)にシール②を貼ってください。

マニキュアにシール③を貼ってください。




おもて



うら

リクライニングチェアのつかい方

図のようにイス部分を回転させたり、背もたれを倒すことができます。



はさみのつかい方

髪にあててあそんでね。



※実際にはさみは切れません。

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

★写真を見て小物にシールを貼ろう!あまったシールはすきなところに貼ってね!

コスメパレット(上)にシール①を、コスメパレット(下)にシール②を貼ってください。

マニキュアにシール③を貼ってください。

アレンジカード×4種



※アレンジカードをみながらヘアアレンジしてね。


化粧水ボトルにシール④を貼ってください。

カードホルダー(上)にシール④を、カードホルダー(下)にシール⑤を貼ってください。

メイクペン(別売)をセットしてね。

レバーの下にシール⑦を貼ってください。

クリップのつかいかた




クリップに髪の毛をさんで、パチンとためてね。


ツイストマシンのつかい方




1 いすに座らせた人形の後ろ髪がハートクリップ側になるようにイスを回転させます。
③髪の短い人形には使用できません。



2 ハートクリップ部分に、溝に入るくらいの少量の髪を束ねてセットしてクリップではさみます。(全部で2ヶ所)



3 レバーを左にしてハンドルを右にまわすと、それぞれのクリップが回転してはんだ髪の毛がねじられていきます。



4 ③ができればレバーを右にしてハンドルを右にまわすと、2本の髪の毛がツイストしていきます。ある程度巻きあがったらハートクリップの上の部分を付属のアクセサリーでとめて、ハートクリップをあけて取り出します。

