

e-Craft



ものづくりプログラミング embot +

エムボット プラス スターターキット

たび この度はタカラトミー「e-Craftシリーズ embot+」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



くちにいれない



まきつけない



ひにちがけない



みすにめらさない



ミリ珍

エムボット プラス カ

取り扱い説明書 兼 保証書

対象年齢
6才以上

TAKARA
TOMY

うら めん エムボット プラス くわ あそ かた の
裏面に embot+ の詳しい遊び方が載っている
「embotはじめのいっぽ」(WEBページ)
ご案内があります。

⚠ 警 告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●端子部分は、機能上、尖っていますので危険です。●航空機、病院など精密機械のあるところ、混雑した場所、自動車内などでは使用しないでください。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカーなどに影響を及ぼし、誤作動による事故の危険があります。●心臓ペースメーカーを装着されている場合は、装着部から22cm程度以上離して使用してください。●embot+コアの金属端子は、機能上、尖っていますので危険です。●サーボモーター、LEDライト、ブザー、スピーカーのコネクター部分は、機能上、縁部が鋭くなっていますので、危険です。

⚠ 注 意 (ちゅうい)

●ご使用の前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。●ごくまれに強い光の刺激や点滅を受けたときに一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などを経験する人がいます。このような症状を経験した人は、製品を使用する前に必ず医師に相談してください。また、使用中にこのような症状が起きた場合には直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。●明るいところで使用してください。暗いところで遊ばないでください。●LEDライトを覗き込みます。目を傷める危険があります。●LEDライトは点滅します。過去に光による過敏な症状が出たことがある方は使用しないでください。●強い光や光の点滅によって気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●LEDライトを長時間見続けないでください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●ブザーやスピーカーを使う時は、耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE5C2(別売り)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE5C2(別売り)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●推奨の充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火、液漏れの危険があります。右記に注意してください。充電の方法については、推奨の充電式電池用充電器本体の説明を絶対に守ってください。推奨の充電式電池以外を使用しないでください。・推奨の充電式電池と他の電池を混ぜて使わないでください。・+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。・水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●と思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●部品(ダンボールパーツ)はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは各自治体の指示に従って捨ててください。●可動部には指などを入れないでください。はざまれてケガをする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。右記に注意してください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●疲れた状態での使用、長時間にわたる使用は健康上好ましくありませんので避けてください。長時間遊ぶ時は、1時間ごとに10~15分程度の小休止をおすすめします。●使用中にめまい、吐き気、疲労感などを感じた場合は使用をすぐに中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●リード線などは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかかるようになります。●本製品はアプリに対応したデバイス機器は付属しておりません。本製品単体ではご利用いただけません。●安全のため、分解、改造、ご自身での修理はしないでください。

保証書

この保証書は、記載内容(裏面記載)で無料での修理または交換(類似の代替品への交換を含みます)のうち弊社が任意に選択した対応をいたします。お買い上げの日から6ヶ月に故障が発生した場合は、下記タカラトミーグループお客様相談室にて連絡ください。

品名: embot+ スターターセット

お名前 様

ご住所 〒 □□□□□□□□

お電話 ()

保証期間 6ヶ月 (お買い上げの日から)

お買い上げ日 西暦 年 月 日

販売店

タカラトミーグループ お客様相談室 おかげ間違えのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時

月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りません。


(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

単4形アルカリ乾電池4本使用(別売り) REQUIRES 4 LR03("AAA"SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

単4形アルカリ乾電池の他に、推奨の充電式電池もご使用いただけます。外部電源として、「タカラトミー ACアダプター TYPE5C2(別売り)」も使うことができます。

・embot+本体連続使用時間
アルカリ乾電池/約60分、充電式電池(eneloop BK-4MCC使用)/約100分
長時間連続で使用する場合、「タカラトミー ACアダプター TYPE5C2(別売り)」をご使用ください。

セット内容



●ロボット本体用ダンボール…1枚



●スピーカー…1個 ●サーボモーター…2個



●サーボモーター用パーツ…6個(3種類各2個) ●取り扱い説明書(本書)…1枚

遊びにはアプリと、アプリに対応したデバイス機器が別途必要です。
詳しくは、embot公式ホームページをご覧ください。デバイス機器は入っていません。写真やイラストはイメージです。

使用上のお願い

○対象機種以外のデバイス機器はご使用できません。○本製品のご使用により生じたデバイス機器やソフト上の障害に対し、当社は一切責任を負いませんので預け入れ承ください。○本製品のアプリはデバイス機器専用ですが、ご使用になっているハードウェア、ソフトウェアの相性などにより、正常に動作しない場合があります。○予めご了承ください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は防水ではありません。絶対にぬらさないでください。○清掃は乾いた布で軽くふいてください。○各パーツは無理に曲げたり引つ張ったりしないでください。○モーターをロックさせた状態で動作させないでください。モーターに負担がかかり発熱や故障の原因となります。○本製品で、ACアダプターを使って充電式電池を充電することはできません。

※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

別売り
ACアダプター TYPE5C2

※このアダプターは通常対応です。充電タイプではございません。

差し込み口の形状の注意点	TYPE 5	TYPE 5U	TYPE 5C

推奨の充電式電池

充電式電池

下記のパナソニック製充電式電池が使用できます。

Eneloop® / EVOLTA®はパナソニックグループの登録商標です。

エネループ・

充電式エボルタ(別売り)

Eneloop® / EVOLTA®はパナソニックグループの登録商標です。

遊び準備をしよう

●電池の入れ方

コアの裏側の「OPEN」を書いてあるバーツ(蓋)の下部に丸い突起がありますので、先の細いものを使って突起を押しち込んでください。突起が完全に押し込まれた状態で蓋をスライドさせると蓋を開けることができます。突起が完全に押し込まれていないと蓋が開けられないので注意ください。+-(プラスマイナス)の向きに注意して電池を入れてください。



遊び方

※イラストはイメージです。デバイス機器は入っていません。本キットではパッケージ正面の写真的ロボットのみ作れます。

①タブレットやスマートフォンなどの端末(アプリに対応したデバイス機器)を用意して、embotアプリをダウンロードしましょう。



タブレットが
おすすめ!

②組み立てマニュアルを見ながら本体ロボットを組み立てましょう。



③プログラミングマニュアルを見ながら、アプリとロボットを接続してみましょう。



通信について

●本製品内部に搭載している無線基板は、電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。●この周波数はいろいろな機器(電子レンジ・無線LAN機器など)が使用しております。電波の干渉により、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。予めご了承ください。●特定無線設備の技術基準適合マーク(技適マーク)は、本製品内のモジュールに表示されています。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室

おかけ間違えのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
曜日曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

保証規定

1. 保証の範囲となるのは、パッケージに同梱されているパーツのみでembot+を組み立てた場合です。

お客様ご自身で用意したダンボールなど別の材料を使って、オリジナルのembot+を作ることができます。この場合は保証の対象外となります。また、別売りされるセンサーなどの外部ユニットを使用したり、アナログポートに機器を取り付けることで機能を拡張できますが、この場合も保証の対象外となるのでご注意ください。

2. 保証期間(お買い上げ後6ヶ月)内において製造上の不備による故障を発見された場合で、且つ、お買い上げ店の捺印及びお買い上げ年月日の記載のある有効な保証書を提示いただいた場合は、無料での修理または交換(類似の代替品への交換を含みます)のうち弊社が任意に選択した対応をいたします。

なお、保証期間(お買い上げ後6ヶ月)内において製造上の不備による故障を発見された場合であっても、以下の場合には、有償での修理または交換のうち弊社が任意に選択した対応をいたします。

①保証書の提示がない場合。

②保証書にお買い上げ店の捺印、及びお買い上げ年月日の記載がない場合。

③保証書の所定事項の未記入、あるいは改ざんなどがある場合。

④誤ったご使用、お取扱いの不注意による故障の場合。

⑤お買い上げ後の輸送・移動・落下・水没等による故障及び損傷の場合。

⑥火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。

⑦電池の液漏れによる故障及び損傷の場合。

⑧消耗品(サーボモーター、LED)が消耗し、取替えを要する場合。

3. お客様ご自身によるembot+コアの修理、分解、改造は絶対に行わないでください。一切の責任を負いかねます。また、保証の対象外です。

4. 電池及びご使用中に生じる汚れ、傷、外観上の変化は保証の対象外となります。

5. この保証書による修理もしくは交換は、日本国内においてのみ対応いたします。

Any service based on this warranty card shall be performed only in Japan.

*故障品の対応を迅速かつ円滑に行うために、製品をお買い上げ店にご持参せず、必ずタカラトミーグループお客様相談室にお問い合わせいただき、その後本証書と製品をタカラトミーグループお客様相談室にて直接ご送付ください。

6. お客様ご記入頂きましたお客様の個人情報は、保証書に基づくお客様対応の目的でのみ利用させて頂き、適正な管理をいたします。個人情報の具体的な取り扱い規約につきましては、以下のホームページをご覧ください。

(www.takaratomy.co.jp/privacypolicy/index.html)