

## BX-07 START DASH SET

スタートダッシュセット

たいしやうねんれい  
対象年齢  
さいいじやう  
6才以上



ほんせいひん  
本製品はベイブレードエックスシリーズ  
です。ケガや破損の恐れがあり危険です  
ので他のシリーズ(バーストシリーズ等)と一緒に遊ぶこと  
は絶対におやめください。




BEYBLADE X  
ベイブレードエックス

BEYBLADE  
バースト  
など等

### セット内容

※セット内容物以外は全て別売りです。

#### ●ドラゴンソード3-60F スペシャルVer. × 1




- ブレード[ドラゴンソード] × 1 ●ラチェット[3-60] × 1 ●ビット[F] × 1

#### ●エクストリームスタジアム クリアVer. × 1



- 留め具 × 4 ●本体 × 1 ●カバー × 1



- ストリングランチャー  
ブルーVer. × 1



- ランチャーグリップ ブルーVer. × 1  
(本体×1、グリップパネル×1)

- 取扱説明書 × 1  
●ペイコードカード × 1

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。

※光や残像はイメージです。

# 警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。



●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。●ペイブレードエックスで遊ぶときは、ペイブレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(バーストシリーズ等)のペイブレードと遊ぶことはおやめください。●回転しているペイブレードの上や横方向から、ペイブレードをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあり危険です。●ペイブレードは高速で回転しますので危険です。回っているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ペイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダー(別売)等が人に当たらないようにしてください。●ペイブレードで遊ぶときは周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ペイブレードエックスは必ずペイブレードエックス専用スタジアムで遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)においてください。●ランチャーのヒモを、指等に巻きつけしないでください。血が通わなくなり危険です。●ランチャーは正しく持ってください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャーからペイブレードを外してください。●ぶついたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。●ペイブレードエックス専用スタジアムを使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様手の届かないところに保管してください。

(使用上の注意)○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○包装材料は開封後すぐに捨ててください。○ペイブレードエックス専用スタジアムは樹脂製のソファ、シート、タイルの上に長時間置くと色が変わったり、色変わりする場合があります。○ペイブレードエックス専用スタジアムのフチに指などをこすりつけないでください。ケガの恐れがあります。

 <p>20cm</p>			
ペイブレードは下に向けてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートをしてください。	スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高い所に置いて遊ばないでください。	立てひざ姿勢で遊んでください。	空中でぶつかったペイブレードやパーツがはじけて飛んで危険ですので、必ず同時にシュートをしてください。
			
ペイブレードの回転中にスタジアムに手を入れないでください。	スタジアムにはペイブレードを3個以上シュートしないでください。	周りの人にぶつからないように注意して遊んでください。	スタジアムをのぞきこんだり、顔を近づけないでください。



組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

## ベイブレードの組み立て方


①はじめに **ブレード** と **ラチェット** を組み立てます。

**ブレード**



ギヤチップ

表面



ラチェットカバー

(白いパーツ)

ラチェットリング

(外側の刃)

裏面




ラチェットベース


(底面のパーツ)

② **ラチェットカバー** の **▼R** と **ラチェットリング** の **▲** が揃っているか確認します。

揃っていない場合は **ラチェットカバー** と **ラチェットベース** を下図のように持ち、**ラチェットリング** を矢印の方向にカチッと回すと揃えることができます。




揃える



カチッ

③ **ブレード** と **ラチェット** を重ねます。

**ブレード** の裏にある **ラチェットカバー** と同じ形の凹みに、**ラチェットカバー** を合わせるようにしてください。



凹み




ラチェットカバー



# く た かつ ベイブレードの組み立て方

- ④ **ブレード** をおさえながら、**ラチェットリング** を矢印の方向にカチッと回し、**ラチェットベース** の **R** と **ラチェットリング** の **▲** が揃うようにロックします。



- ⑤ **ビット** の **シャフト** を **ラチェットベース** の穴にカチッと差し込むことでベイブレードが完成します。

※分解する時は逆の手順で取り外してください。



組み立てると、ギヤチップとビットが連動して動きます。



## まわ かくにん ビットが回るか確認してください

ベイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチッカチッと回るか確認をしてください。

固くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性がありますのでベイブレードを分解して組み立て直してください。



## ぶんかい とき ちゅうい 分解する時の注意

ベイブレードを分解するときは、必ず最初にビットを外してください。

ビットを外さないとベイブレードを分解できない場合があります。



## とき ちゅうい バーストした時の注意


ベイブレードがバーストしたときはラチェットからビットを引き抜いてからベイブレードを組み立て直すようにしてください。



# ベイブレードのシュート方法

## ① ベイブレードのセット

ブレード中央に3つある穴に、ランチャーのツメ3つを①の向きに差し込み、②の向きに軽くひねるとひっかかりセットできます。




## ② ベイブレードの回し方


ストリングランチャー本体をしっかり持ち、反対の手でグリップ部分を強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。




※ランチャー本体を持つ手がベイブレードに触れていると、ケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。



## ストリングランチャーについての注意



※ベイブレードをセットし、ひねる際にグリップ部分が曲がり始めたらそれ以上回さないでください。  
※必ず全てのツメにひっかかっているか確認してください。一部だけだとツメが壊れる場合があります。




シュートする際にはストリング(ヒモ)をまっすぐに引いてください。製品が傷付く場合があります。

# とつかた ランチャーグリップの取り付け方

①ランチャーグリップ表面のロック  
パーツを矢印の向きに動かします。



ランチャーグリップ表面





ロックパーツを動かすと  
「OPEN」の文字が  
現れます。

ロックパーツ

②ロックパーツを動かしたまま、図のようにランチャーグリップ先端の取り付け部をランチャーの溝に上から奥まで差し込みます。

取り付け部



溝


STRINGランチャー

ロックパーツを動かしたまま取り付ける。

③ロックパーツから指を離すと右図矢印の向きにロックパーツが奥まで動きます。

「LOCK」の文字が現れたら取り付け完了です。

※シュート前に必ず「LOCK」の表示が現れていることを確認してください。




ロックパーツ


LOCKの文字

ランチャーグリップはSTRINGランチャーでは3カ所、ワインダーランチャー(別売り)では2カ所に付けることができます。

STRINGランチャー



ワインダーランチャー(別売り)



## グリップパネルの位置を変えて、にぎりやすさをカスタマイズ

スタンダードスタイル


グリップパネルを表面に装着

グリップパネル



ライトスタイル

グリップパネルを外す



バックスタイル

グリップパネルを裏面に装着

ランチャーグリップ表面



# エクストリームスタジアムについて

ベイブレードエクスシリーズ専用  
スタジアム。

ピットの軸先とエクストリームライン  
が噛み合うことにより  
超加速ギミック【Xダッシュ】が  
発生します。

オーバーゾーン

エクストリームライン

エクストリームゾーン

オーバーゾーン



※水平にシュート  
すると成功しや  
すい。


## エクストリームスタジアムの組み立て方

※遊ぶときは、必ず組み立てた状態で遊んでください。


※一度組み立てたら、分解しないでください。

### ①カバーと本体を重ねる

下図のようにカバー、本体の穴の位置  
が合うように重ねます。



### ②留め具で固定する



図のように留め具を傾けな  
がら片方のフックに引っ掛け  
るように穴に差し込みます。



「パチンッ」と音がなるまで  
留め具を上から押し込んで  
ください。4カ所の穴全てを  
固定して完成です。

### ⚠ 注意

本体を裏から見て、エ  
クストリームラインが  
外れている場合「パチ  
ンッ」と音がなるまで上  
から押し固定してく  
ださい。

エクストリーム  
ラインの断面



パチンッ



## し かた ベイバトルの仕方

- ①お互いベイブレードをランチャーにセット。
- ②お互いベイブレード専用スタジアムの上に構えます。
- ③「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベイブレードをシュートします。

※ベイブレードエクス専用スタジアム以外は使用しないでください。

※セット内容物以外は全て別売りです。



ベイブレードエクス専用スタジアム

## か かた ベイブレード 4つの勝ち方

## せんしゅ しょうり 4ポイント先取で勝利

3 Point


エクストリーム  
フィニッシュ



相手をエクストリームゾーンへ弾き飛ばす、  
最も爽快な勝ち方。

2 Point

オーバー  
フィニッシュ



相手をオーバーゾーンに叩き込む勝ち方。

2 Point

バースト  
フィニッシュ



相手のベイを破壊する勝ち方。

1 Point

スピン  
フィニッシュ



相手より長く回り続ける勝ち方。

## れんどう アプリとの連動について

スマートフォンアプリ「BEYBLADE X-ベイブレードエクス」で  
ベイコードをスキャンするとベイポイントを獲得できます。  
ベイポイントを貯めるとレアベイが当たるゲームに挑戦できます。

※画面はイメージです。

※本製品にはスマートフォンは含まれません。

※アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。

※アプリは予告なく終了になる場合があります。

※本製品はアプリが無くても遊べます。

※説明に使われているベイコードはイメージです。



詳しくは  
こちら

くわ あそ かた しょうほう しむきよく  
詳しい遊び方・イベント情報はこちら(ベイブレード事務局)

製品につきましては万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室  
☎0570-041034 電話受付時間 10~17時  
月~金曜日(土日・祝日除く)  
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product, purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで  
[www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

©HK, HM, PD, BBX, TX

© TOMY

MADE IN VIETNAM

発売元：株式会社タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10