

BX-27 RANDOM BOOSTER  
スフィンクスカウルセレクトない よう  
セット内容

- 取扱説明書(本書) × 1
- ベイコードカード × 1
- ブレード × 1
- ラチェット × 1
- ピット × 1

※下記の①～③いずれか1つが入っています。※セット内容物以外は全て別売りです。



01 スフィンクスカウル9-80GN

02 スフィンクスカウル4-80HT

03 スフィンクスカウル5-600

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。※光や残像はイメージです。

※この製品で遊ぶには別売りまたは別製品に付属のランチャー、スタジアムが必要です。

WEB説明書・イベント情報・お問い合わせ先等はこちら▶



## 商品アンケート実施中



お答えいただいた方に [www.takaratomyfans.com/](http://www.takaratomyfans.com/)  
景品をプレゼント！

※詳細はWebサイト  
をご覧ください

お客様専用ナンバー

AL6-TAE-TRP

JANコードナンバー

4904810913115

タカラトミークリーブ お客様相談室  
電話受付時間：10～17時  
月～金曜日(土曜日祝除く)  
本製品のお問い合わせは日本国内での購入からお問い合わせください。(Customer service is only available in case the product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)  
タカラトミークリーブ

発売元：株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。  
ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。


## ベイブレードの組み立て方

①はじめに ブレードと ラチェット を組み立てます。



※説明には「01 スフィンクスカウル9-80GN」の  
画像を使用しています。

ブレード




② ラチェットカバー の ▼R と ラチェットリング の ▲ が揃っているか確認します。  
揃っていない場合は ラチェットカバー と ラチェットベース を下図のように持ち、  
ラチェットリング を矢印の方向にカチッと回すと揃えることができます。



③ ブレードと ラチェット を重ねます。

ブレードの裏にある ラチェットカバー と同じ形の凹みに、  
ラチェットカバー を合わせるようにしてください。



対象年齢  
6才以上

## 警 告 (けいこく)


ほ ご し しゃ か た か な ら よ  
保護者の方へ必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注 意 (ちゅうい)

● ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。  
● ベイブレードエックスで遊ぶときは、ベイブレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(バースト  
シリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはおやめください。● 回転しているベイブレードの上や横方向から、  
ベイブレードをシートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあり危険です。● ベイブ  
レードは高速で回転しますので危険です。回っているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしない  
でください。思わずケガの恐れがあります。● ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダー  
(別売り)等が人に当たらないようにしてください。● ベイブレードで遊ぶときは周りに人や動物、家具やテ  
レビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。● ベイブレードエックスは必ずベイブレード  
エックス専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)においてください。  
● 安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。● 遊ばない時は必ずランチャー(別売り)  
からベイブレードを外してください。● ぶつけたり、ふりまわすなど暴粗な遊びをしないでください。● ベ  
イブレードエックス専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。  
● プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。● 思  
わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

（使用上の注意）各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○ 包装材は開封後すぐに捨ててください。



## ビットが回るか確認してください


ベイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチッカチッ  
と回るか確認してください。

固くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性があり  
ますのでベイブレードを分解して組み立て直してください。



## 分解する時の注意

ベイブレードを分解する  
ときは、必ず最初にビット  
を外してください。  
ビットを外さないとベイブ  
レードを分解できない場  
合があります。



## バーストした時の注意

ベイブレードがバース  
トしたときはラチエツ  
トからビットを引き抜  
いてからベイブレード  
を組み立て直すよう  
にしてください。

