



映画すみっこぐらし 「ツギハギ工場のふしぎなコ」

すみっこぐらし
ツギハギ工場のふしぎなコ

取り扱い説明書

保護者の方とお読みください。



TAKARA
TOMY

対象年齢
5才以上

©2023 日本すみっこぐらし協会映画部

●本商品セット内容以外は入っていません。
●パッケージの写真やイラストは商品と一部異なる場合があります。
●本製品はアクセサリーではありません。皮膚や髪に付けることなくお読みください。

この度は、タカラトミー「ウニーズ 映画すみっこぐらし 「ツギハギ工場のふしぎなコ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

食べ物では、ありません。
口に入れないでください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ペレットを膨らませる針は、機能上、尖っていますので危険です。

注意 (ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。●パーティーや他の物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。●針が破損したり、変形したりした場合は使用しないでください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。はまれてケガをする恐れがあります。●お客様ご自身での分解、修理は絶対にしないでください。●思ひぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ペレットやデコパーツなどが体に触れていて違和感があるときは、すぐに外してください。万一、皮膚に異常があるときは必ず医師に相談してください。

しきじょう ねがい せつめい じょく せきめい しょくめい
<使用上のお願い>〇ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わったら必ず保管してください。〇プラスチック袋は包装材ですので、開封後はすぐに捨ててください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢」を第一に考えております。そのため、常に製品に刈り研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中に多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますが了承ください。製品につきましては、万全の注意ははらって製造に当たっておりますが、万一お気付いた点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違のないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
電話番号 0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
本製品のお客様サポートは日本国内での購入か日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMEY



セット内容

- 本体 (クリアドーム、本体、本体底) ...1セット
- ペレット (ホワイト、イエロー、グリーン、ブルー、ブラウン×各7個) ...35個
- つなぎパーティ...6個
- デコパーティ...14個
- ディスプレイパーティ...6個
- シールシート...3枚
- アクセサリーシート...2枚
- 取り扱い説明書 (本書) ...1枚

こんな膨らみ方をしたら…

ペレット	均一に膨らまない	下だけ膨らんですぐに割れる	くぼみがなく、底が広がってすぐにしばむ
約4.5cm	↑ 上部分厚い ●約5秒間、待っていない ▶▶▶遊び方⑥	↑ 上部分薄い ●膨らませる時にゲージを上げていない ▶▶▶遊び方⑦	↑ ●セッティング時にゲージを下げていない▶▶遊び方④ ●約5秒間、待っていない▶▶▶遊び方⑥
●ペレットが正しく セッティングしてあり ゲージが下がっている	●ロックレバーを下げる時は ゲージが下がっている	●膨らませる前にゲージを上げて いない▶▶▶遊び方⑦	●ロックレバーを下げる時にゲージが下がっていない▶▶▶遊び方⑥
			●膨らませる時にハンドルを上下に 動かすのが早すぎる▶▶遊び方⑧

ゲージとロックレバーの位置に気をつけてください。

- 遊び方④ ●ペレットが正しくセッティングしてありゲージが下がっている
- 遊び方⑥ ●ロックレバーを下げる時はゲージが下がっている
- 遊び方⑦ ●ロックレバーを下げる時にゲージがペレットの上に軽く乗った状態になっている
- 遊び方⑧ ●ゲージのメモリを見ながらゆっくり膨らませる



