

BEYBLADE X

取扱説明書
ブースター

**TAKARA
TOMY**

BX-26 UNICORN STING ユニコーンスティング5-60GP

セット内容

●取扱説明書(本書) × 1



●ブレード[ユニコーンスティング] × 1



●ラチェット[5-60] × 1

対象年齢
6才以上



●ビット[GP] × 1

*セット内容物以外は全て別売りです。

*写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。 *光や残像はイメージです。

*この製品で遊ぶには別売りまたは別製品に付属のランチャー、
スタジアムが必要です。

WEB説明書・イベント情報・お問い合わせ先等はこちら▶



BEYCODE ベイコード

ベイコードはパッケージ底面のフラップに印刷されています。

*スキャンするまではすでに保管してください。



お問い合わせ先
0570-041031
本商品の販売代理店へお問い合わせください。
お問い合わせの場合はご連絡ください。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and imported from Japan domestic.)

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10

商品アンケート実施中



お答えいただいた方に
景品をプレゼント!

*詳細はWebサイト
をご覧ください

www.takaratomyfans.com/

▶お客様IDナンバー ALU-TMH-TRP

▶JANコードナンバー 4904810914464

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで
www.takaratomy.co.jp


©HK,HM,PD,BBX,TX
© TOMY
MADE IN VIETNAM

1

注意 組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

ベイブレードの組み立て方

①はじめに ブレードとラチェットを組み立てます。



②ラチェットカバーの▼Rとラチェットリングの▲が揃っているか確認します。

揃っていない場合はラチェットカバーとラチェットベースを下図のように持ち、
ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回すと揃えることができます。



③ブレードとラチェットを重ねます。

ブレードの裏にあるラチェットカバーと同じ形の凹みに、
ラチェットカバーを合わせるようにしてください。




ベイブレードの組み立て方

④ブレードをおさえながら、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回し、ラチェットベースのRとラチェットリングの▲が揃うようにロックします。



⑤ビットのシャフトをラチェットベースの穴にカチッと差し込むことでベイブレードが完成します。



ビットが回るか確認してください

ベイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチッカチッと回るか確認してください。

回くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性がありますのでベイブレードを分解して組み立て直してください。



分解する時の注意

ベイブレードを分解するときは、必ず最初にビットを外してください。
ビットを外さないとベイブレードを分解できない場合があります。



バーストした時の注意

ベイブレードがバーストしたときはラチェットからビットを引き抜いてからベイブレードを組み立て直すようにしてください。



4

警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。



●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
●ベイブレードエックスで遊ぶときは、ベイブレードエックス専用で遊んでください。違うシリーズ(バース特シリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはやめください。●回転しているベイブレードの上や横方向から、ベイブレードをショットしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあり危険です。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダー(別売り)等が人に当たらないようにしてください。●ベイブレードで遊ぶときは周りに入や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベイブレードエックスは必ずベイブレードエックス専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地蔵)においてください。●安全のため、破損变形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばない時は必ずランチャー(別売り)からベイブレードを外してください。●手つけたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。●ベイブレードエックス専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆つたりしないでください。窒息する恐れがあります。●思われ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

(使用上の注意) 各パーツは単体に曲げたり引っ張ったりしないでください。包装材は開封後すぐに捨ててください。



2



ビットが回るか確認してください

ベイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチッカチッと回るか確認してください。

回くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性がありますのでベイブレードを分解して組み立て直してください。

