

マスコットのつくりかた

1 マスコット生地をカット



- 生地きじの右上みぎうえに文字もじが書いてあるほうがおもて面おもてめんです。


ご家庭にあるハサミで、作りたいマスコットの正面・背面パーツを生地両面の透明シートごとカットしてください。

正面・背面パーツで1セット
(マスコット1個分)です。




※マスコット生地は透明シートを貼った状態で保管してください。
※作ったマスコットの生地ははがれることがあります。その際は再度生地きじのフチをはさみ留めてください。

2 カットした生地きじの端を重ねる



- ① カットしたマスコット生地きじ (正面・背面パーツ)の透明シートを両面ともゆっくり、ていねいにはがしてください。



- ② 正面・背面パーツの形を合わせ、端だけを軽くくっつけてください。

※生地きじの特性上、パーツの形がきれいに合わない場合があります。その際は4のときに、形を合わせながらくっつけてください。

- 全面ぜんめんをくっつけないように注意！
- 生地のおもて・うらうらに注意！
- うら面どうしをくっつける！

3 わたを入れる

正面・背面パーツの間に、少しずつわたを入れます。



わたは...

- 細い形の部分(耳など)から先に入れる
- 入れすぎない
- 端まで入れない

※わたを入れすぎると生地がはがれやすくなります。

4 くっつける

本体でマスコットのフチをはさみ、周囲をカチカチと留めていきます。



- 強い力でギュッとはさみと留める

3 4 をくり返して最後にフチをハサミできれいに整えたら...
できあがり!



マスコット
どうしも
くっつくよ!

