

ADAMAS MACHINA

「機獣の可動」そして、
「ゾイド生体構造」の追求

商品紹介などはZOIDSシリーズ公式サイトをチェック!!

www.takaratomy.co.jp/products/zoidsofficial/

X(エックス)公式アカウント
「ZOIDS [公式]」をフォロー!
@zoids_official



商品動画などは「T-SPARK
公式チャンネル」をチェック!!
www.youtube.com/@TAKARATOMYHOBBY

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● 楽しいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

ADAMAS MACHINA

対象年齢15才以上

TAKARA
TOMY

取扱説明書



REQUIRES 1 LR1120 BUTTON-TYPE BATTERY (NOT INCLUDED)
LR1120 ボタン電池 1 個使用 (電池は別売です)

ZOIDS バーサークフューラー / ティラノサウルス型

AMZ-01 BERSERK FÜHRER

TYRANNOSAURUS
TYPE

この度は、タカラトミー「AMZ-01 バーサークフューラー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※写真、イラストは実際の商品と多少異なる場合があります。※写真は、撮影用に一部彩色、加工をしています。


© TOMY

注意 (ちゅうい)

- この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 関節などに指をはさまないようにご注意ください。
- ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- プラスチック袋などを頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の危険がありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- ゾイドキャップは絶対に耳や鼻などに入れないでください。

使用上の注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- ・＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- ・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。
- ・万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- ・皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



- 取り付け部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、頭部・脚・尻尾や取り付けられた部品などを持たず、本体の胴体部をしっかりと持ち運んでください。
- 製品の仕様上、可動させた際に色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。その点につきましては予めご了承ください。
- 本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
- 工具を使う時は注意してください。
- 包装材は、開封後すぐに捨ててください。


セット内容 ■可動フレーム×1 ■ハンガーフレーム×1 ■ディスプレイ台座×1 ■パイロットフィギュア×1 ■取扱説明書(本書)×1
■野生体アーマー一式×1 ■バーサークフェーラー素体アーマー一式×1 ■バーサークフェーラーアーマー一式×1



■可動フレーム×1




■ハンガーフレーム×1
※組み立てが必要です。




■ディスプレイ台座×1
※組み立てが必要です。



■パイロットフィギュア×1



■バーサークフェーラーアーマー一式×1



■野生体アーマー一式×1




■バーサークフェーラー素体アーマー一式×1

組み立てる前の準備 [本体を組み立てる前に、以下を確認してください。]


電池の入れ方

- ①可動フレームの頭部のネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池カバーを外します。
- ②ボタン電池(LR1120)1個を⊕⊖を間違えないように正しく入れてください。
- ③カバーのツメからはめて、閉じます。
- ④ネジを右に回し、締めます。




電池の外し方

- ①ハンガーフレームからジグを取り外します。
- ②「電池の入れ方」を参考に電池カバーを外します。
- ③ジグを頭部の下から差し込み、④電池を押し出します。




スイッチの入れ方

頭部後ろ側にあるメインスイッチをONにしてください。




ゾイドコアの取り外し方

- ①可動フレームの胸の下からチェストパーツを取り外します。
- ②チェストパーツを開きます。




- ②チェストパーツを開きます。




ゾイドコアを取り外すことが可能です。


ディスプレイ台座の組み方



※取り付け位置で台座の角度を調節してください。



ハンガーフレームの組み方




※頭部パーツは組み立てられた状態で梱包されています。分解してから胴体フレームに取り付けてください。


ゾイドの未知の姿『野生体』を復元

惑星Ziに生息する野生のZOIDS。


そのなかの一種をベースに作られた「バーサークフューラー」の野生体を、今回新たにデザインから起こして立体化。多彩な関節構造により、恐竜ならではの自然な動きを再現しています。



ライガーゼロ野生体




バーサークフューラー野生体



『野生体』から『戦闘機械獣』になるプロセスを再現


野生体から頭部を有人コックピットに換装、ゾイドキャップを関節に装着。バーサークフューラー素体を経て、チェンジングアーマー(CAS)を纏うことによりバーサークフューラーが完成します。



野生体



バーサークフューラー素体




バーサークフューラー

生物的な動きを再現する可動フレーム


脚部、腕部のスイング機構、多重関節により多彩なポージングが可能

※写真はバーサークフューラー素体です。



※バーサークフューラー素体時はすべての可動軸が自由に動きますが、各種アーマーによって、可動範囲が制限されます。無理な力で可動させないでください。

腹部の伸縮ジョイントにより上半身がダイナミックに可動



※上半身(両肩)を前方に引くことで全島が伸び、上半身が上下に大きくスイングします。

可動の際の破損を防ぐため、背部パーツ(A、B、C)は外れるようになっています。



外れた際は、上図の順番で取り付けてください。

※ポージングによっては保持できない場合もあります。ご了承ください。

野生体 パーツリスト


※枠で囲っているパーツは組み立てられた状態で
梱包されています。

頭部ユニット









可動フレーム

野生体の組み方







右脚パーツも同様にに取り付けてください。

パーツ位置の確認




右腕パーツも同様にに取り付けてください。



パーツ位置の確認






16 完成






バーサークフェーラー素体 パーツリスト



バーサークフェーラー素体の組み方




パーツ位置の確認




右腕、右脚パーツも同様に
取り付けてください。

6




※()内の番号は右腕、右脚
パーツの番号です。

7




パイロットフィギュアの乗せ方

8 完成





- ① キャノピーを開きます。
 - ② コンソールを起こします。
 - ③ パイロットフィギュアを乗せ、
逆の手順でキャノピーを閉じます。
- ※図の順で乗せてください。破損する場合があります。





バーサークフェーラー パーツリスト

※枠で囲っているパーツは
組み立てられた状態で
梱包されています。




バーサークフルーラーの組み方


※バーサークフルーラー素体状態から組み立てを始めます。



※①～③の順番で組み立ててください。




※F3を一度外して、B8・B9をF3に取り付けてから再度取り付けてください。




※B37を最初に取り付けてください。 B37


右脚パーツも同様にに取り付けてください。





※()内の番号は右脚パーツの番号です。




※①～④の順番で組み立ててください。




※向きに注意





右腕パーツも同様にに取り付けてください。




パーツ位置の確認



※()内の番号は右腕パーツの番号です。




※①～④の順番で組み立ててください。




※先端になるにつれてパーツが小さくなります。

バスタークロウ

13





14 完成




ハンガーフレームの使い方

画像を参考に各部のパーツを取り付けてください。




野生体




バーサークフューラー

ハンガーフレーム尻尾部へのゾイドキャップの取り付け方





※ハンガーフレームへのパーツの取り付けは基本的に可動フレームと同じですが、尻尾部のゾイドキャップのみ取付位置が異なります。

ハンガーフレームの背中部分は開くことができ、
余剰パーツなどを収納できるスペースになっています。



ディスプレイ台座の使い方

本体をディスプレイ台座に載せることで
様々なポーズでディスプレイすることが可能です。



ディスプレイ例

≡ 野生体




≡ バーサークフェーラー



コックピットの開閉




脚部シリンダーの伸縮




※シリンダーの伸縮を超えたポーズをさせると
パーツの破損の恐れがあります。
可動範囲にてディスプレイしてください。

バスタークローの連動可動(手動)




※バスタークローは3本同時に開閉します。
無理に可動させると破損する恐れがあります。


荷電粒子砲発射形態の再現



各部アーマーが開閉(手動)



脚部アンカー、ブースターの可動(手動)



荷電粒子砲 砲身が伸縮(手動)





訂正
AMZ-01 バーサークフューラー 取扱説明書の記載について

取扱説明書の記載に誤りがありました。以下のように訂正致します。

1 ページ「セット内容」




2 ページ
「電池の入れ方」説明図




⚠ 注 意 (ちゅうい)

●電池の＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。誤った向きでセットした場合、発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。

12 ページ「パーツリスト」



14 ページ「組み方」



株式会社 タカラトミー