

「グランドモールドミカビル」お詫びと自主回収に関するお知らせ

取扱説明書

対象年齢 3才以上

919230

セット内容以外は別売です。

グランドモールドミカビル

レイトサイズ 95200W×400H×480Dmm

※写真やイラストはイメージです。実際の製品と多少異なる場合があります。ご了承ください。

■2形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売です)
REQUIRES 2 1.5V 1.4 (C) 5425 BATTERIES (NOT INCLUDED)

この度は、タカラトミー「グランドモールドミカビル」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告(けいこ)

※危険な方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●本機に突いたり、寄りかかったり、つかまったりしないでください。●電池を誤使用すると発熱・発煙・発火の恐れがあります。以下に注意してください。二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。逆に入れた場合は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。一方、電池から出た液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひみや顔に付いたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●エレベーターが動いているときに指や髪、毛や衣服などを挟まれないように注意してください。●可動部の隙間には指などを挟まないでください。怪我をする恐れがあります。●プラスチック袋を袋から落したり、顔を落したりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

くお読みください。●本機に突いたり、寄りかかったり、つかまったりしないでください。●電池を誤使用すると発熱・発煙・発火の恐れがあります。以下に注意してください。二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。逆に入れた場合は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。一方、電池から出た液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひみや顔に付いたときは水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●エレベーターが動いているときに指や髪、毛や衣服などを挟まれないように注意してください。●可動部の隙間には指などを挟まないでください。怪我をする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

トミカ走行上の注意とお勧め

トミカの動きが速くなったようにメンテナンスを行ってください。トミカの状況によっては異なる場合があります。

1. トミカのメンテナンスをしてください

●トミカの車輪を指で両側から軽く押さえ、柔らかい布などで車輪表面のゴミを拭き取ってください。また、トミカの車輪とシャーシの間のホコリ等は、筆または柔らかいブラシ等で落としてください。

●車輪に市販の水圧ワックスを吹きかけ、十分乾かしてから、トミカのホイール中心の車輪部分につけてください。

2. 2WAYのメンテナンスをしてください

右図のように2WAYの走行面や車輪を磨いてください。市販の水圧ワックスまたは、つや出し液を塗ってください。

●詳しい使用法は水圧ワックス、つや出し液の取扱説明書をよくお読みください。

こんなトミカは避けません

曲がって変な走りをする車

車輪や中心が汚れて動きにくい車

錆びた車輪がある車

色鮮やかな車や、色鮮やかな車

クレーンや突起物、引っかかりやすい車

English Instruction

Please check how to play.



QRコードをスマートフォンで読み取ってください。



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと遊具」を第一に考えており、そのために、特に製品に使用される材料、製造方法、品質管理などについて厳格な基準を設けています。また、製品の安全性を高めるために、製品の製造・流通・廃棄の各段階において、厳格な品質管理を行っています。また、製品の安全性を高めるために、製品の製造・流通・廃棄の各段階において、厳格な品質管理を行っています。

タカラトミーグループ お客様相談室 お客さまの声を第一に考えています。

0570-041031 (受付時間: 午前10時～午後5時)

本製品はお客様が購入した製品は日本国内で製造された製品です。本製品はお客様が購入した製品は日本国内で製造された製品です。

Customer service is only available in case this product purchased in Japan and required from Japan domestic.

●タカラトミーの情報はインターネットで www.takara-tomy.co.jp

セット内容・シールの貼り方

パッケージ内のセット内容を確認してください。○の番号に合わせ、パッケージ写真とシールを貼ってください。

トミカホームページへシールの貼り方をカラーでチェック!

① 上へりゲート×1

② ベースユニット×1

③ 西ゲート×1

④ 西ゲート×1

⑤ 西ゲート×1

⑥ 西ゲート×1

⑦ 西ゲート×1

⑧ 西ゲート×1

⑨ エレベーターユニット×1

⑩ 東ゲート×1

⑪ スロープA×1

⑫ スロープB×1

⑬ スロープC×1

⑭ 門1×1

⑮ 門2×1

⑯ 門3×1

⑰ 門4×1

⑱ 門5×1

⑲ 門6×1

⑳ 門7×1

㉑ 門8×1

㉒ 門9×1

㉓ 門10×1

㉔ 門11×1

㉕ 門12×1

㉖ 門13×1

㉗ 門14×1

㉘ 門15×1

㉙ 門16×1

㉚ 門17×1

㉛ 門18×1

㉜ 門19×1

㉝ 門20×1

㉞ 門21×1

㉟ 門22×1

㊱ 門23×1

㊲ 門24×1

㊳ 門25×1

㊴ 門26×1

㊵ 門27×1

㊶ 門28×1

㊷ 門29×1

㊸ 門30×1

㊹ 門31×1

㊺ 門32×1

㊻ 門33×1

㊼ 門34×1

㊽ 門35×1

㊾ 門36×1

㊿ 門37×1

別商品との遊び方

3WAYのコースを1つにつなげよう!

トミカいろいろなコースを1つにつなげよう!

おもちゃの遊び方

2つのコースを1つにつなげよう! ツインコースやまみちドライブ(別売)とのつなげ方

本商品と「2つのコースを1つにつなげよう! ツインコースやまみちドライブ(別売)」を組み合わせることで、2つのコースを1つにつなげよう!

この2つのゲートを組み合わせよう

本商品

別商品

ゲート

コースのひーる! 2WAYにぎやか高速道路(別売)とのつなげ方

本商品と「2WAYにぎやか高速道路(別売)」を組み合わせることで、2つのコースを1つにつなげよう!

この2つのゲートを組み合わせよう

本商品

別商品

ゲート


組み立て方・電池の入れ方

1 まず電池をセットしてください




※電池を挿入した状態で電源スイッチをONにしても動きません。
※電池を挿入した状態で電源スイッチをONにしても動きません。
※電池を挿入した状態で電源スイッチをONにしても動きません。


3 スロープAに各パーツを取り付けます



2 エレベーターユニットをベースユニットに取り付けます




4 スロープAをベースユニットに取り付けます



5 東モール上駐車場を本体に取り付けます



7 下記の位置にスロープCを取り付けます




9 西モール4階駐車場にラインコースやまみちドライブゲートをセットし、図の位置に取り付けます



6 柱2に柱地ノズルを取り付け、西モール2階駐車場に柱2、柱3をセットし、本体に取り付けます



8 図4、図5をセットし、西モール3階駐車場と西ゲートを取り付けます



10 完成!




遊び方

1 自動走行でも手動でも遊ぶことができます




3 メインスイッチをONにしよう!



5 トミカをエレベーター前に移動させよう!



2 エレベーターにトミカが乗ったときは



4 グランドモールトミカビル出入口からトミカを導入させよう!



6 15秒エレベーターでトミカがくぐりくぐり上がっていくよ!



7 西モール立体駐車場コース! 東モール上駐車場コース! どちらのコースにする?




8 西モール立体駐車場にトミカを駐車しよう!



8 東モール上駐車場にトミカを駐車しよう!



9 ゲートを開放してトミカを一斉発車!



7 西モール立体駐車場コース! 東モール上駐車場コース! どちらのコースにする?



8 西モール立体駐車場にトミカを駐車しよう!




8 東モール上駐車場にトミカを駐車しよう!




9 ゲートを開放してトミカを一斉発車!



10 トミカをエレベーター前に移動させて繰り返し遊ばせよう!



10 トミカをエレベーター前に移動させて繰り返し遊ばせよう!



エレベーター入庫・各コース・カーブなど、トミカの車種、組み合わせによっては、勢いよく走行してきた際に横転したり前後に乗り上げたり、コースアウトすることがあります。そういった場合はトミカの並びの組み合わせを見直し、走行させる台数を調整してトミカの詰まりを減らすなどしてください。