

まねっこおしゃべりナビーユ


ナビーユをギュッとだっこ/話しかけるとまねっこするよ!

電池の入れかた


- ① まねっこおしゃべりナビーユ本体の底面にある面ファスナーを開いて、まねっこおしゃべりユニットを取り出します。




- ② まねっこおしゃべりユニットの電源スイッチをOFFにして、電池ぶたのネジをドライバーで左に回して電池ぶたを外します。



- ③ 電池の＋（プラス・マイナス）を間違えないように、図を参考に電池をセットします。



- ④ 電池ぶたを①、②の順番で矢印の方向にセットして、ネジをドライバーで右に回して、電池ぶたを閉じます。



まねっこおしゃべりナビーユ本体の底面にまねっこおしゃべりユニットを入れて面ファスナーを閉じます。

あそびかた

- ① 電池の入れかた①の図を参考に、まねっこおしゃべりナビーユ本体の底面にある面ファスナーを開いて、まねっこおしゃべりユニットを取り出します。

- ② まねっこおしゃべりユニットの電源スイッチを、ON にしてまねっこおしゃべりナビーユ本体の底面に戻し、面ファスナーを閉じます。
これで準備完了です。

まねっこおしゃべりナビーユは、音や声に反応します。

- ・しゃべりかけるとまねっこした音声が発生します。
- ・まねっこできる音や声は 10 秒程度です。
- ・10 分程度静かな場所に置かれると、スリープモード（省電力モード）になります。

スリープモード時は電源スイッチが ON でも音声を発声しません。スリープモードを解除する場合は、電源スイッチを一度 OFF にしてから再度 ON にすることで解除できます。

遊び終わったら、まねっこおしゃべりユニットの電源をOFFにしてください。

いっぱい
おしゃべりしちゃおう

おはよう!

おはよう!

※まねっこの音声はナビーユの声ではありません。