


SPEC DATA



EZ-026
GENO SAURER

WEAPONS

- ハイパーキラーファング
- ハイパーキラークロ×2
- ハイバーストライククロ×2
- レーザーガン
- レーザーセンサー×2 (×1:量産機)
- 集束荷電粒子砲
- ロングレンジバルスレーザーライフル×2
- 排熱フィン×8
- アンカー×2

EXPLANATION

帝国摂政プロイツェンの直下で独立行動を取る少年兵レイヴンの愛機。デスザウラー復活計画の際に遺跡から発掘されたコアを帝国技術部が分析し、完全新規のゾイドとして完成させたデスザウラーの異変体。最大の武器は集束荷電粒子砲。発射の際には尾部の排熱フィンと共に、衝撃に耐えるための踵部アンカーが展開。姿勢変形により頭部から尻尾の先まで一直線となり、ジェノザウラーそのものが荷電粒子砲の砲台として機能する。その威力は凄まじく、大型ゾイドすらも一撃で撃破できる。背部に2門装備したロングレンジバルスレーザーライフルと合わせた一斉照射では、強化されたブレードライガーのEシールドも撃ち破る。頭部レーザーガンは専用機と量産機で形状が異なる装備であり、ワイヤーによる射出が可能な腕部のハイパーキラークロは、切り裂く以外にも相手を掴んでの電撃攻撃も可能。脚部にハイバーストライククロ、頭部にはハイパーキラーファングを装備する。活性化されたゾイドコアにより従来ゾイドを遙かに上回るスピードとパワーを発揮し、機動性の高さも相まって通常ゾイドではジェノザウラーに打ち勝つのは難しい。

商品紹介などはZOIDSシリーズ公式サイトをチェック!!

www.takaratomy.co.jp/products/zoidsofficial/



商品動画などは
「T-SPARK公式チャンネル」をチェック!!
www.youtube.com/@TAKARATOMYHOBBY

X(エックス) 公式アカウント
「ZOIDS [公式]」をフォロー!
[@zoids_official](https://twitter.com/zoids_official)

株式会社 タカトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

ZOIDS

TAKARA
TOMY

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢15才以上

取扱説明書



EZ-026
GENO SAURER



T-SPARK

AZ
ADVANCED ZI
AZ-09

EZ-026

GENO SAURER

TYRANNOSAURUS TYPE
ジェノザウラー (ティラノサウルス型) 1/72 SCALE

MOTORIZED MODEL
REQUIRES 2 LR03 ("AAA"SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売です)

この度は、タカトミー「AZ-09 ジェノザウラー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※写真、イラストは実際の商品と多少異なる場合があります。※写真は、撮影用に一部彩色、加工をしています。

© TOMY © ShoPro

⚠ 注意 (ちゅうい)

- この商品は対象年齢15才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。
- 付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 関節などに指をはさまないようご注意ください。
- ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 部品はきれいに切り取り、切り取った後のクズは捨ててください。
- プラスチック袋などを頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- インナーキャップは絶対に耳や鼻などに入れないでください。

〈使用上の注意〉

- ご使用前に取扱説明書をよく読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
 - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - ・＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
 - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
 - ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。
 - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
 - ・皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
 - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 取り付け部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、頭部・脚・尻尾や取り付けた部品などを持たず、本体の胴体部をしっかりと持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、可動させた際に色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。その点につきましては予めご了承ください。
- 本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
- ニッパーやカッターなどの工具を使う時は注意してください。
- 包装材は、開封後すぐに捨ててください。

組み立てる前によくお読みください


必ず説明書の組み立て順にそって必要な部品から切り離してください。
正常に動かず、破損等の原因になります。

- ・組み立てる前に取扱説明書をよく読んでください。
- ・部品を切り離す時には、部品をよく確かめ、ニッパーやカッター等できれいに切り離してください。部品を切り離した枠（ランナー）は捨ててください。
- ・部品を加工する際に使用する、工具、刃物、塗料、接着剤等のご使用の際はそれぞれの取扱説明書をよく読んでから正しく使用してください。
- ・部品の中には、尖った部品がありますので気を付けて組み立ててください。
- ・塗装する時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。
- ・塗装する時は、必ず窓を開け換気をしてください。
- ・塗装する時は、火気は絶対に使わないでください。
- ※接着剤は使用しません。
- ※パーツの切り取りや小部品の取り付け等にはニッパー、ピンセットをご利用ください。


セット内容 ■ランナー（19）一式×1 ■パーツ一式×1 ■動力部ユニット×1 ■取扱説明書（本書）×1 ■ラベル×1
■パイロットフィギュア×2（レイヴン、一般兵士）（ランナーに付属）

※ランナー図は実際の商品と多少異なる場合がありますが、パーツの位置は変わりません。組み立てには支障ありません。

■パーツ一式×1




バネA×1 バネB×1




脚部ユニット右×1

脚部ユニット左×1




■動力部ユニット×1


※インナーキャップ×28（予備×6）




※CAP (A) ×16（予備×4）



※CAP (B) ×12（予備×2）









■パイロットフィギュア2種
※ランナーに付属しています。
※画像は取り外した状態です。











■ラベル×1

※ラベルはパッケージ及び取扱説明書（本書）22ページを参考に貼りください。
又は、お好きな所にお貼りください。

※ランナー図は実際の商品と多少異なる場合がありますが、パーツの位置は変わりません。組み立てには支障ありません。






組み立てる前の準備 [本体を組み立てる前に、以下を確認してください。]


電池の入れ方

- ①動力部ユニットのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめカバーを外します。
- ②単4形アルカリ乾電池2本を⊕⊖を間違えないように正しく入れてください。
- ③カバーのツメからはめて、閉じます。
- ④ネジを右に回し、締めます。




動作の確認

メインスイッチを入れ、各部が図のように動作するか確認してください。




1 頭部・胴体の組み方1



LEDユニットのコードをI④のスリットに差しこみ、上からA⑥をかぶせます。


頭部・胴体の組み方2



※①～③の順番で組み立ててください。


※コードを挟ないように注意してください。

頭部・胴体の組み方3



※この段階では固定できません。外れないように指でおさえてください。


頭部・胴体の組み方4





※①・②の順番で位置を合わせてください。

※B①の内側にH④を奥まで差し込んでから胴体に取り付けてください。


頭部・胴体の組み方5




頭部・胴体の組み方6





頭部・胴体の組み方7



※B②の内側にH⑤を奥まで差し込んでから
胴体に取り付けてください。



頭部・胴体の組み方8




頭部・胴体の 組み方9

※向きに注意




〈腹側〉




〈背中側〉


頭部・胴体の組み方10




脚部ユニット左 ※裏側にLの
刻印があります。




※脚部ユニット左・右のDカット部分を動力部ユニット側の
角度に合わせてください。動力部ユニット側の回転位置に
よって角度は異なりますので、実物と合わせてください。




〈右側〉




2 左脚の組み方1




左脚の組み方2




※I③の位置に
注意してください。



左脚の組み方3




※A⑩の位置に注意してください。



※①・②の順番で
組み立ててください。


左脚の組み方4

〈キャップA〉
※同じ物を12個組み
立ててください。



キャップは奥まで差し込んでから、
右へ90°回してしめてください。
※しめすぎると破損します。
※他のキャップも同様にしめてください。

左脚の組み方5




※向きに注意


前

〈横から見た図〉

左脚の組み方6




左脚の組み方7




①バネの片側をストッパーに引っ掛けます。
②バネを開きE②0の裏側に引っ掛けます。


左脚の組み方8




左脚の組み方9




左脚の組み方10




左脚の組み方11




3 右脚の組み方1



右脚の組み方2




右脚の組み方3




※①・②の順番で組み立ててください。


右脚の組み方4




右脚の組み方5



右脚の組み方6




右脚の組み方7




① パネの片側をストッパーに引っ掛けます。
② パネを開き E②①の裏側に引っ掛けます。


右脚の組み方8




右脚の組み方9






右脚の組み方10




右脚の組み方11




4 脚の取り付け




5 左手の組み方




6 左腕の組み方1




左腕の組み方2




左腕の組み方3











左腕の組み方4




左腕の組み方5






11 尻尾の取り付け




12 内部フレーム完成




※スイッチを入れて歩行動作の確認をする際には、脚部に挟まないように、腕の位置にご注意ください。

※組み方を間違えて歩行させると、破損する恐れがあります。

※動きがスムーズでない場合はすぐにスイッチを切り、部品の組み立てが正しいか再度確認してください。




13 パーツの取り外し




腕、脚のキャップBを外し、脚のパーツ(C ⑦・C ⑧)、腕を外してください。


14 コックピットの取り付け




15 胴体アーマーの取り付け1



胴体アーマーの取り付け2




胴体アーマーの取り付け3




16 脚のパーツの取り付け


外した脚のパーツを取り付け直してください。




17 左脚アーマーの取り付け1




左脚アーマーの取り付け2




左脚アーマーの取り付け3




18 左腕アーマーの取り付け




19 右脚アーマーの取り付け1




右脚アーマーの取り付け2




右脚アーマーの取り付け3




20 右腕アーマーの取り付け




21 腕の取り付け 外した腕を取り付け直してください。





22 首アーマーの取り付け





23 頭部アーマーの取り付け1



※①・②の順番で組み立ててください。




頭部アーマーの取り付け2




頭部アーマーの取り付け3

※専用機用・量産機用の
どちらかを取り付け
てください。





24 尻尾アーマーの取り付け1




尻尾アーマーの取り付け2

〈フィンA〉 ※同じ物を2組組み
立ててください。





尻尾アーマーの取り付け3






尻尾アーマーの取り付け4



※同じ物をそれぞれ2組ずつ組み立て
てください。




25 ロングレンジパルスレーザーライフルの組み方1



ロングレンジパルスレーザーライフルの組み方2




26 ロングレンジパルス レーザーライフルの 取り付け




27 完成

パイロットの乗せ方




- ①コックピットハッチを開きます。
 - ②ディスプレイを前に倒します。
 - ③パイロットを乗せてください。
- ※図の順で乗せてください。
破損する場合があります。
※コックピットを閉じる場合は
逆の手順で閉じてください。





※脚・尻尾・武器等は無理に
動かさないでください。

28 動作の確認



※動作させる場合は腕をコック
ピット横に固定してください。
※右腕も同様に固定してください。




スイッチを入ると、目とゾイドコア
(胸) が点灯し、歩行の動作をします。

※両脚が接地した状態で、
スイッチをOFFにしてください。
※歩行させる床の状態によっては、
上手く歩行できない場合があります。
ご注意ください。

武器、アーマーの可動

首部分を下げることで、連動して
口が開き、荷電粒子砲発射形態へ
変形します。
元に戻す時には、スイッチを入れて
電動歩行させてください。自動で
首の連動動作が復帰します。



電池残量が減ると上手く
歩行できなくなります。
その際は、新品のアルカリ
電池に交換してください。

ラベルの貼付例

以下の写真やパッケージ等を参考にお好きな箇所にお貼りください。

