



ワイルドライガー黒王号

WILD LIGER KOKUOH-GO

組み立てマニュアル



北斗の拳とZOIDSのW40周年を記念したコラボキービジュアル

商品紹介などはZOIDS40周年特設ページをチェック!!

www.takaratomy.co.jp/products/zoids40th/



X(エックス)公式アカウント
「ZOIDS [公式]」をフォロー!
@zoids_official



商品動画などは「T-SPARK公式チャンネル」をチェック!!
www.youtube.com/@TAKARATOMYHOBBY

対象年齢15才以上



ワイルドライガー黒王号

完全形態

ゴールドフリル

空気抵抗を調節したり、
感覚器の役割を果たしている
タテガミ。

タテガミクロ

タテガミが鋭い爪状に変化した武器。


放熱フィン

身体にたまった熱を
放出するための部位。

ラオウ

身長2.1m

骨格形態



内部には骨格が存在し、この骨格を
外装が覆うことで完全形態となる。

咆哮砲



吠え声を拡張する機能がある。


牙

ダイヤモンドも
軽々砕く鋭い金色の牙。

尻尾

先は鉤爪状に鋭く
曲がっており、
威嚇行動に使う
こともある。

足形



708mm

爪

怒ると鋭くなり、磨かれた
ように光る金色の爪。

● 全長: 5.5m

● 全高: 2.9m

● 体重: 13.3t

● 最大スピード: 134km/h

● 本能解放技名:
ロードオブクロー

世紀末の世に現れた漆黒のワイルドライガー。太古より地中にソイドコアの状態で眠っていたが、核による亀裂で掘り起こされ、周囲の物質が収縮・変容、黒色でより強固な身体を形成した。並の荒くれ者は咆哮砲で難かしく、黄金の爪と牙で敵を切り裂く。ラオウと共に戦うことで闘志が共鳴し極限まで高まることで真の力を発揮、タテガミクロを前方に展開する本能解放技「ロードオブクロー」を發動する。ロードオブクローは切り裂きや貫き攻撃を連続で行う強力な技である反面、出力以上のパワーにより戦闘後に再起不能（オーバーフロー）状態に陥る弱点も存在する。

-STORY-

199X年 世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかにみえた。だが……人類は死滅してはいなかった!! 文明社会が消え去り、暴力が支配する弱肉強食の時代へと突入した世界。核戦争の生み出した大地の亀裂は太古から眠る金属生命体を掘り起こし、目覚めさせた。猛々しい金属の獣を恐れた人々は討伐に臨むが、誰一人として敵うものはいなかった。その噂は瞬時に広まり、乱世を治めるべく戦いに明け暮れていたラオウの耳にも届くこととなる。

「機械の獣と言えど、このラオウの覇道を邪魔する者は捨て置けぬ」
金属生命体の根城の渓谷に赴いたラオウは、頭上から大きな咆哮が響くのを聞いた。見上げ目にしたのは、漆黒の鎧を纏った機械仕掛けの獅子、ワイルドライガーだった。谷底に降り立ったライガーの鋼鉄の巨体が、ラオウに襲い掛かる。ラオウはその場を一步も動かず、体から放った闘気だけで飛び掛かったライガーの勢いを止めた。














「おれに後退は無い。立ちふさがる者は、この拳で打ち砕くのみ!!」
次の瞬間、両者の拳と牙が激突する。軽い身のこなしで翻弄するライガーと、僅かな隙を見逃さず拳を打ち込むラオウ。互いの持てる技を惜しみなく使った激戦に、轟音が響き渡り、周囲は砂埃に包まれた。音が止んだ時立っていたのは、ラオウだった。

「黒き獅子よ。その命、おれが貰い受ける。我が軍に加われ!!」
ラオウの強さを認めたライガーは、その言葉に大きく短い咆哮で応え、自分に跨るよう促す。自身の背を預けたライガーに、ラオウは告げた。

「お前に黒王号の名を与えよう。その力、存分に振るうがよい」
かくして世紀末覇者ラオウとワイルドライガー黒王号は出会った。だが、混沌を極める世紀末。この乱世を治めるのは、二人の力を持ってしても容易ではない。彼らの覇道はまだ幕を切ったばかりであった。



ワイルドライガー黒王号 パーツ見取り図



この度は、タカラトミー「ワイルドライダー黒王号」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この組み立てマニュアルをよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

⚠ 注意 (ちゅうい)

- この商品は対象年齢15才以上です。小さな部品があります。
誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
- 関節などに指をはさまないようご注意ください。
- ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- プラスチック袋などを頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
- Zキャップなどは絶対に耳や鼻などに入れないでください。

《使用上の注意》

- ご使用前に「組み立てマニュアル」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- ・＋（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
- ・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- ・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてください。
- ・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 取り付け部を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、頭部・脚・尻尾や取り付けられた部品などを持たず、本体の胴体部をしっかりと持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、可動させた際に色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。その点につきましては予めご了承ください。
- 本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くとか色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。
- 工具を使う時は注意してください。
- 包装材は、開封後すぐに捨ててください。
- アクリルスタンドをプラスチック製品の上に置いたり、接触させたままにしないでください。色の付着や変形などの恐れがあります。

※写真やイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

単4形アルカリ乾電池 1本使用 (電池は別売りです。)
REQUIRES 1 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

— タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください —

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日 (土日・祝日を除く)


タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

1 入っているものを確認してください。



2 パーツ見取り図と照らし合わせながらゾイドを組み立ててください。

アイコンについて



このマークがついている手順は特に注意して組み立ててください。




このマークがついている手順は反対側も同じように組み立ててください。


3 とがったパーツや外装パーツに気を付けて、ケガをしないようにしてください。

4 メカユニットの確認

組み立てる前に確認してください。



起動骨 (スイッチ) を ON にして、図のように動き出すか確認してください。



※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

動かない時は…

・電池が正しくセットされているか確認してください。


・どうしても動かない場合は3ページに記載のお客様相談室にご連絡ください。




組み立て開始

パーツ見取り図を見ながら
組み立てをおこなってください。

1




2




上から見た図

3




4


WB (ワイルドブラスト)
ユニット




5



7




6






下から見た図

アゴの下から取り付けます。





8






10

使うパーツ




12

パーツを用意します




13




！かたちチェック


パーツを間違えないように確認してください。



14




15




！かたちチェック


パーツを間違えないように確認してください。



16




骨格形態復完成



動作確認

組み立てたゾイドを起動!


頭を上げて起動骨(スイッチ)をONにしてください。



起動の仕方



起動骨(スイッチ)をONにして動作開始!



※動かない時は組み立てを見直してください。




完全形態組み立て開始

S4、S5、A24×2、
A25は余った状態で
スタートします。

かたちチェック




17




18

横から見た図




組み立てにくい時は歩行
させて、脚を図のように
下げて組んでください。




B3

かたちチェック

19



20



B12

パチッ

B13

右顔

21

B11

パチッ

B15

パチッ

左顔

B14

パチッ

B16

22

B20

のせるだけ

先に組み立ててください。

S4

かたち
チェック

S4


S5

S5

先に組み立ててください。

23


21で組んだ
【右顔】



21で組んだ【左顔】

24


タテガミクロー (右)



A24

B17


タテガミクロー (中央)



B18

A25

タテガミクロー (左)



A24

B19

※タテガミクローは正面からまっすぐ差し込みます。

※タテガミクロー (右、左) を差し込み、図の突起の上にくるように
タテガミクロー (中央) を最後に取り付けます。

25

突起

タテガミクロー (右)

タテガミクロー (中央)

タテガミクロー (左)

※タテガミクロー (右、左) が付けにくい場合は
角度を変えてください。


① 下アゴを持って頭を上げます。

② タテガミクロー (中央) を後ろに倒しロックします。

※頭を上げないとタテガミクローがロックされません。


③ タテガミクロー (右・左) を後ろに倒します。

タテガミクロー
(中央) がロック
できているか
確認してください。



26

①




上から見た図

左右のクローの突起が
上にくるようにしてください。

タテガミクロー (右)

タテガミクロー (左)

完全形態完成




起動の仕方



腰アーマーを動かしてください。

タテガミクローが
前に解放されます。



本能解放!!

一歩ごとに姿勢が低くなり、
タテガミクローを解放!
タテガミクローを上下させ
ながら歩きます。

※歩き始めると頭が下がり、
4段回目でタテガミクロー
が解放されます。

※起動後、タテガミ
クローを戻す時は
26の手順で戻して
ください。

アクリルスタンドの組み立て

1



パネルからパーツを
指で押して外します。

2




台座にしっかりとめ込むみます。

完成




トリックディスプレイシートの組み立て

1



畳まれているシートを広げます。

2



図のようにシートを折り曲げ、
凸部を切れ込みに通します。

完成




ディスプレイ方法

真上から見た図




図の配置を参考に配置してください。

ぴったりの位置から見ると...



外形線が長方形に見えるように
視点を調整してください。



まるでイラストから
飛び出してきたかのように
ディスプレイ&撮影!