





べつ う おお あそ
別売りの大きなネコちゃんハウスといっしょに遊べるよ!

ゆか おお かベ
ルームセットの床を、大きなネコちゃんハウスの壁に
カチッというまでスライドさせて取り付けてください。



大きなネコちゃんハウス (別売り)



ベビー・ボックスの
クラフトフレンドルームセット
(別売り)



カーリタの
プレイルームセット
(別売り)

※セット内容以外は別売りです。
※予告なく発売が終了になる場合があります。

公式アプリについて

「ギャビーのドールハウス」の公式アプリはスピンマスター社(本社:カナダ)が提供するグローバルサービスです。(タカラトミーの提供するアプリではございません。)そのため、一部日本語表記に対応しておらず英語表記のページや、日本未発売の商品が表示される場合があります。

また、不具合をはじめとするアプリに起因する問題についてはタカラトミーでは責任を負い兼ねます。予めご了承ください。アプリに関する情報は公式アプリのダウンロードページをご確認ください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

DREAMWORKS
GABBY'S
DOLLHOUSE
ギャビーのドールハウス

#937876

TAKARA
TOMY

たいしょうねんれい
対象年齢
さいいじょう
3才以上

とりあつかいせつめい しよ
取扱説明書

DJキャットニップのミュージックルームセット

この度は、タカラトミー「ギャビーのドールハウス DJキャットニップのミュージックルームセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。

※大人の方が組み立ててください。

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。



くちにいれない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

お願い

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 各パーツを無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 各部がしっかりと組み立てられていることを確認してから遊ばせてください。
- 包装材は開封後、すぐに捨ててください。



DREAMWORKS
DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
All Rights Reserved.

Spin Master Logo™
Spin Master Ltd.
All rights reserved.




T36203_0049_20152567_TKRX_IJP_IS_R1

セット内容


サプライズこもの



・マイク ・チューバ



とりあつかいせつめいしょ ほん し
・取扱説明書(本紙)



・ピアノ



・フィギュア/
DJキャットニップ



・ドラム



・ネコちゃんボックス×2

ネコちゃんボックスのコードはギャビーの
ドールハウス公式アプリで読みとれます。


遊び方




DJキャットニップにマイクと
チューバを持たせよう!



ドラムの後ろに立たせて
ドラマー遊びもできるよ!



ドアを倒すとステージになるよ!




ピアノを弾くとネコちゃんがノリノリで動くよ!


遊ぶ前に

※大人の方が取扱説明書の順番通りに組み立ててください。
※一度組み立てると分解はできません。

① 図を参考に、
壁にドアを
取り付けてね




② 床①と床②を取り付けてね




※床①と②の間に指など挟まないようご注意ください。

③ 向きに注意して、
床に壁を
取り付けてね




④ かんせい!



ネコちゃんボックスは別売りの大きなネコちゃんハウスといっしょに遊んでね!

マイクとチューバは、
ネコちゃんボックスに入れて
デリバリーキャットタワーの上から
入れてね! ♥のボタンを押すと、
下からボックスが出てくるよ!



※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。