



<D>VEHICLES/SET 6

<D>ビークルズ/セット6


この度は、タカラトミー「<D>ビークルズ/セット6」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

取扱説明書


※写真、イラストと商品は異なる場合があります。

CONTENTS セット内容


※本製品は一部組立にニッパーを使用します。※部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取ってください。寸法の合う任意の位置に取り付けることができます。



DIA-NAUTS ダイアクロン隊員 Ver.2.0 ダイアクロン女性隊員



○印が関節部です。
ポーズ中に関節部が外れることがあります。
外れた場合は再セットしてください。





足に磁石が組み込まれています。
磁石を利用して鉄板などの上に
立たせることができます。


RAIDCEPTER 二輪戦闘車: レイドセプター

ダイアクロン隊員の乗せ方

前から見た図





①レーザーキャノンを起こします。
②ダイアクロン隊員を乗せます。



レーザーキャノンを倒して完成です。

LOUD BOXER 高速戦闘車: ラウドボクサー


1 ビークル (ラウドボクサー) の組み立て



武装パーツ A と B を図のジョイントに
取り付けます。

2

武装パーツ C



武装パーツ C を図のジョイントに
取り付けます。


ラウドボクサー完成

注意(ちゅうい)

●この商品は対象年齢 15 才以上です。小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品があります。誤って飲み込むなど思わぬ事故の危険がありますので小さなお子様には絶対に与えないでください。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●この製品には小型の磁石が含まれます。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁を超えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一、磁石を飲み込んだ場合にはすぐに医師の診察を受けてください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●不測の事故の恐れがありますので、ご使用後は 3 才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

＜使用上の注意＞○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○ダイアクロン隊員の足裏にマグネットを使用しております。テレビ、ゲーム機、時計、パソコン、磁気ディスク、携帯電話やデジタルカメラなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。○本体を上から押し付けしないでください。本体が倒れたり、部品が外れたりする場合があります。○本体をディスプレイする時は、本体が倒れる恐れがありますので不安定な場所にディスプレイしたり、安定性の悪いポージングでディスプレイしないでください。○本体を持ち運ぶ際は取り付けした部品等を持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○本製品を樹脂製の家具等の上に長時間置くと色が移ったり、貼り付いたりする場合があります。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

ダイアクロン隊員の乗せ方




図のパーツを倒します。

コックピットハッチを開きます。

ダイアクロン隊員を乗せます。

COMHEAD キャブ型機能ポレット: コムヘッド


1 ポレットモジュール (コムヘッド) の組み立て



デコレーションパーツ A と B を
それぞれ図のジョイントに取り付けます。

コムヘッド完成

ダイアクロン隊員の乗せ方




コックピットハッチを開きます。

ダイアクロン隊員を乗せます。

コックピットハッチを閉じます。

CAB MODE キャブモード


1



図のジョイントにポレットモジュール (コムヘッド) を取り付けます。

ロードチェンバー(別売)

2



図のパーツを下に
スライドさせます。

キャブモード完成

TAKARA TOMY

たいしょうねんれい さいいじょう
対象年齢 15 才以上

大人向け商品です。玩具ではありません。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お買付きの品がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10~17時

月曜日から金曜日(土日・祝日も除く) カラオケ・ゲームセンター 禁止

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY