

UX-13 GOLEM ROCK ワンシクスティ・ユ・エヌ ゴーレムロック1-60UN

セット内容

●取扱説明書(本書) × 1



●ブレード【ゴーレムロック】× 1



●ラチェット【1-60】× 1



●ピン【UN】× 1

※セット内容物以外は全て別売りです。

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。 ※光や残像はイメージです。

※この製品で遊ぶには別売りまたは別製品に付属のランチャー、スタジアムが必要です。




ウェブ せつめいしょ
WEB説明書・イベント情報・お問い合わせ先等はこちら▶

BEYCODE ベイコード

ベイコードはパッケージ底面のフラップに印刷されています。

※スキャンするまでは捨てずに保管してください。



タカラトミーグループお客様相談室
0570-041031 (9:00~17:00)
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
タカラトミー 株式会社

発売元：株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

商品アンケート実施中



お答えいただいた方に
景品をプレゼント!
※詳細はWebサイトをご覧ください。

www.takaratomyfans.com/

▶お客様IDナンバー HTP-M8J-TRP
▶JANコードナンバー 4904810939573

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで
www.takaratomy.co.jp

© HK, HM, PD, BBX, TX

© TOMY

MADE IN VIETNAM

1

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。



●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。●ベイブレードエックスで遊ぶ時は、ベイブレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(バーストシリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはおやめください。●回転しているベイブレードの上や横方向から、ベイブレードをシュートしないであまりください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあります。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っている時には、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ベイブレードで遊ぶ時は周りに注意して、腕やウィンドー(別売り)等が人に当たらないようにしてください。●ベイブレードで遊ぶ時は周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベイブレードエックスは必ずベイブレードエックス専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)に置いてください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばない時は必ずランチャー(別売り)からベイブレードを外してください。●ぶつけたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。●ベイブレードエックス専用スタジアム(別売り)を使用する時は火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

(使用上の注意) ○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

20cm ベイブレードは下に向けてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートしてください。	スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高い所に置いて遊ばないでください。	立って遊ぶ姿勢で遊んでください。	空中でぶつかったベイブレードやパーツがはじけ飛んで危険ですので、必ず同時にシュートしてください。
ベイブレードの回転中にスタジアムに手を入れないでください。	スタジアムにはベイブレードを3回以上シュートしないでください。	周りの人にぶつからないよう注意して遊んでください。	横から、上から、スタジアムをのぞきこんだり、顔を近づけないでください。

2

ベイブレードをシュートする前には必ず各パーツにヒビや破損、ネジの外れ等がないことを確認してください。ヒビ・破損・ネジの外れ等があるとケガをする恐れがあるため、直ちに使用をおやめください。

ベイブレードの組み立て方

①はじめにブレードとラチェットを組み立てます。

ブレード

ラチェット

ラチェットカバー (白いパーツ)

ラチェットリング (外側の刃)

ラチェットベース (底面のパーツ)

②ラチェットカバーの▼Rとラチェットリングの▲が揃っているか確認します。

揃っていない場合はラチェットカバーとラチェットベースを下図のように持ち、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回すと揃えることができます。

③ブレードとラチェットを重ねます。

ブレードの裏にあるラチェットカバーと同じ形の凹みに、ラチェットカバーを合わせるようにしてください。

3

ベイブレードの組み立て方

④ブレードをおさえながら、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回し、ラチェットベースのRとラチェットリングの▲が揃うようにロックします。

⑤ピンのシャフトをラチェットベースの穴にカチッと差し込むことでベイブレードが完成します。

※分解する時は逆の手順で取り外してください。

ビットが回るか確認してください

ベイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチカチッと回るか確認をしてください。


固くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性がありますのでベイブレードを分解して組み立て直してください。



分解する時の注意


ベイブレードを分解する時は、必ず最初にビットを外してください。

ビットを外さないとベイブレードを分解できない場合があります。



バーストした時の注意

ベイブレードがバーストした時はラチェットからビットを引き抜いてからベイブレードを組み立て直すようにしてください。



4