

あそびかた

セット内容

※画像はシールを貼り、一部組み立てた状態です。



シールのはりかた



くみだてかた

① ドア

おうち本体の外側から取り付けてください。



② 背景シート

おうち本体の内側のツメ(4か所)に引っ掛けるようにセットしてください。細い箇所が破れないように注意してください。




③ トンネル

下側のフックをツメに引っ掛け、左右パーツを合わせて下図のようにセットしてください。



④ 2階床

裏側からトンネルとブランコを取り付け、おうち本体に差し込んでください。




すべりだい

おうち本体の穴か、2階床の溝に引っ掛けて置いてください。



シーソー



おうちを閉じるとき

付属品をすべておうちの中に入れ、ふたを閉じ、おうち本体上部のツメに留め具を引っ掛けてください。

