

ベーシックビークル スカイ ビッグジェットトラック

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

TAKARA
TOMY®

たいしょうねん れい
対象年齢
さい い じょう
3才以上

この度は、タカラトミー「パウ・パトロール ベーシックビークル スカイ
ビッグジェットトラック」をお買い上げいただきまして、誠にありがとう
ございます。ご使用の前に、この取扱説明書(本紙)をよくお読みく
ださい。また、読み終わった後は、必ず保管してください。

※電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED. ※写真やイラストと実際の商品是一部異なる場合があります。



くちにれない

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意(ちゅうい)

- 可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

〈お願い〉・包装材は開封後、すぐに捨ててください。

セット内容


・取扱説明書(本紙)×1



・ビッグジェット ×1



・スカイ フィギュア ×1




・スカイ ビッグジェットトラック ×1

あそ かな 遊び方

うんてんせき ひら

運転席を開いて、


フィギュアをのせることが
できます。




へんけい

レスキューモードへの変形



① ぜんご も ぜんご ほうこう ひ だ
ビークルの前後を持ち、前後方向へ引き出します。




② やじるし ほうこう ひら
コンテナを矢印の方向に開きます。





コンテナにビッグジェットを
しゅう
収納することができます。



モニターの前^{まえ}にスカイを
た
立たせることができます。




ビッグジェットには
の
スカイを乗せることができます。



レスキューモードから通常のビークルへ戻す方法

コンテナを閉じてから、
レスキューモードへの変形①で
引き出したコンテナを元の位置に戻します。



株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

— タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください —

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031 電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）

タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp