


てん ぽ く た かた
店舗の組み立て方

しょうめんがわ
正面側



たても の まえ
① 建物を前にスライド
させてください。

はいめんがわ
背面側



② ターンテーブルを
たお
倒してください。

やじるし ほうこう じゅん うご てん ぽ かんせい
矢印の方向に①～③の順で動かして店舗を完成してください。

てん ぽ もど かた
店舗の戻し方



※アニアを入れたまま
もど
戻さないでください。



ターンテーブルは
ず いち ゆび
図の位置に指を
ひ か た
引っ掛けると立ち
あ
上げやすいです。

やじるし ほうこう じゅん うご てん ぽ もど
矢印の方向に①～③の順で動かして店舗を戻してください。