

## BX-00 CROCOCRUNCH クロコランチ 2-60Q

メタルコート:グリーン

セット内容 ● 取扱説明書(本書) × 1 ● ベイコードカード × 1



● ブレード[クロコランチメタルコートグリーン] × 1  
● ラチェット[2-60] × 1  
● ビット[Q] × 1

※使用により塗装が剥がれることがあります。

※セット内容物以外は全て別売りです。

※この製品で遊ぶには別売りまたは別製品に付属のランチャー、スタジアムが必要です。

対象年齢  
6才以上

WEB説明書・  
イベント情報・  
お問い合わせ先  
等ははこちら



### アプリの運動について

スマートフォンアプリ「BEYBLADE X - ベイブレードエクス」でベイコードをスキャンするとポイントを獲得できます。ポイントを集めるとアプリが当たるゲームに挑戦できます。

- ※画面はイメージです。
- ※本製品にスマートフォンは含まれません。
- ※アプリは別途送料がかかります。
- ※アプリは予告なく終了になる場合があります。
- ※本製品はアプリが無くても遊べます。
- ※説明に使われているベイコードはイメージです。



詳しくはこちら



### BEYCODE ベイコード

ベイコードはカード形態で付属しています。



※スキャンするまでは捨てずに保管してください。

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。※光や映像はイメージです。

0570-041031  
お問い合わせ先  
TAKARA TOMY  
Customer Service Center  
1-1-1, Higashi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo 162-0883, Japan  
©2017 TAKARA TOMY Co., Ltd. All rights reserved.

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで  
[www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

©HK, HM, PD, BBX, TX  
© TOMY

製造元: 株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

MADE IN VIETNAM

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。  
●ベイブレードエクスで遊ぶ時は、ベイブレードエクス同士で遊んでいる道(道)シリーズ(パーストシリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはおやめください。●回転しているベイブレードの上や横方向から、ベイブレードをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあります。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っている時は、絶対に顔や顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ベイブレードで遊ぶ時は周りに注意して、腕やウィンドウ(別売り)等が人に当たらないようにしてください。●ベイブレードで遊ぶ時は周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベイブレードエクスは必ずベイブレードエクス専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)においてください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばない時は必ずランチャー(別売り)からベイブレードを外してください。●ぶつかけたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。●ベイブレードエクス専用スタジアム(別売り)を使用する時は火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

(使用上の注意) ○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

<p>20cm</p> <p>●ベイブレードは下に落ちてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートしてください。</p>	<p>●スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高い場所に置いて遊ばないでください。</p>	<p>●立ちひざ姿勢で遊んでください。</p>	<p>●口中でぶつかったベイブレードやパーツは口から取り出し、すぐ片手にシュートしてください。</p>
<p>●ベイブレードの回転中にスタジアムに手を入れないでください。</p>	<p>●スタジアムにはベイブレードを30cm以上シュートしないでください。</p>	<p>●周りの人にぶつからないように注意して遊んでください。</p>	<p>●横から、上からスタジアムをのぞきこんだり、顔を近づけないでください。</p>

●ベイブレードをシュートする前には必ず各パーツにヒビや破損、ネジの外れ等がないことを確認してください。ヒビ・破損・ネジの外れ等があるとケガをする恐れがあるため、直ちに使用をおやめください。

### ベイブレードの組み立て方

①はじめにブレードとラチェットを組み立てます。

ブレード

ラチェット

ギヤチップ

ラチェットカバー (白いパーツ)

ラチェットリング (外側の丸)

ラチェットベース (底蓋のパーツ)

②ラチェットカバーの▽Rとラチェットリングの▲が揃っているか確認します。揃っていない場合はラチェットカバーとラチェットベースを下図のように持ち、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回すと揃えることができます。

カチッ

カチッ

③ブレードとラチェットを置きます。ブレードの裏にあるラチェットカバーと同じ形の凹みに、ラチェットカバーを合わせるようにしてください。

凹み

ラチェットカバー

### ベイブレードの組み立て方

カチッ

④ブレードをおさえながら、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回し、ラチェットベースのRとラチェットリングの▲が揃うようにロックします。

カチッ

⑤ビットのシャフトをラチェットベースの穴にカチッと差し込むことでベイブレードが完成します。※分解する時は逆の手順で取り外してください。

ビット

シャフト

軸先

シャフト

完成

組み立てると、ギヤチップとビットが回転して動きます。

カチッ

カチッ

●ビットが回るか確認してください。ベイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチッカチッと回るのが確認してください。固くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性がありますのでベイブレードを分解して組み立て直してください。

### 分解する時の注意

●ベイブレードを分解するときは、必ず最初にビットを外してください。ビットを外さないとベイブレードを分解できない場合があります。

ビット

### パーストした時の注意

●ベイブレードがパーストしたときはラチェットからビットを引き抜いてからベイブレードを組み立て直すようにしてください。