





あそ 遊び方 かた かく ぶ 各部の名称 めい しょう



メガテラタワー



メガテラステージにモンコレをセット（押す）すると、エフェクトパーツが回転し、光や音が鳴ります。

メガシンカ




メガシンカボタンを押したらモンコレをメガテラタワーにセットしてみよう！

進化を超えた進化！
メガシンカ！




メガシンカサウンドでバトルをしよう！

テラスタル




テラスタルボタンを押したらモンコレをメガテラタワーにセットしてみよう！

輝け！
テラスタル！




テラスタルサウンドでバトルをしよう！

スイッチON




電源スイッチをオンにします。
※HPゲージが0の時はHPゲージを満タンにします。

バトルスタート



アタックゾーンにモンコレをセット（押す）します。

HPゲージ



バトルの進行に合わせて、減らしたり増やしたりしてみよう！

バトル




アタックゾーンにモンコレを置く（押す）たび、いろいろなサウンドと実況が流れます。

わざ



かいふく




スリープと電源スイッチ

約3分間操作しないとスリープに入ります。
本体がスリープしているときは、一度電源をOFFにしてから、再び電源をONにしてください。

モード変形

＜バトルモード＞

＜スタジアムモード＞



スタンドを動かすことで、バトルモードとスタジアムモードに変形することができます。