

キラッとアクセセット

取扱説明書

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ポケピース キラッとアクセセット ベーシック」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

ラインナップはこちら



タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造しておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たいしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY



くちにいれない



まきつけない

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●縁部が鋭い箇所がありますので注意してください。●小さな部品があります。また、パーツは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●長時間の使用はしないでください。●異常を感じた際は直ちに使用を中止してください。●プレスレットは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●ベースパーツの穴に指を入れないでください。●組み立て前のカバーパーツは直射日光の当たる場所に置かないでください。●ハサミを使用する際は、お取り扱いにご注意ください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ベースパーツ、カバーパーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

＜使用上の注意＞○包装材は開封後、すぐに捨ててください。○ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

セット内容



●デコパーツ(ピカチュウ、ポッチャマ、モクロー、ワッカネズミ、ほし、ハート): 6個



●ベースパーツ: 6個




●カバーパーツ: 6個



●リングパーツ: 1個

※リングパーツの指サイズは約46mmです。




●プレスレットパーツ: 1個



●もじシート: 5枚



●取扱説明書(本書): 1枚



あそび前に

ベースパーツとカバーパーツをランナーから切りはなそう!


※保護者の方がハサミなどでランナーからていねいに切りはなしてください。
※残ったランナーはすぐに捨ててください。



あそび方


1 もじシートから使いたい文字やイラストを切り取るう!

※ハサミを使うときは、大人の人と一緒にするか、保護者の方が行ってください。




もじシート

2 ベースパーツの向きとデザインの向きに注意しながらセット!





リングパーツやプレスレットパーツにセットしたときに正しい向きにならないので、注意しよう!

3 カバーパーツを重ねて押し込もう!



4 作ったパーツや、デコパーツをリングパーツや、プレスレットパーツにセットしてオリジナルのアクセを作るう!



ベースパーツの向きと、リングパーツの差込口の向きを合わせよう!

色々な文字やイラストを組み合わせ、自分だけのアクセを作っちゃおう!

