

クリアネイルセット ベーシック

取扱説明書

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

対象年齢
6才以上

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ポケピース クリアネイルセット ベーシック」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。



ラインナップは
こちら



タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●のしたいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。




●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


●アトピーやアレルギーなどの症状が認められたり、お肌の弱いお子様には絶対に使用しないでください。●手の爪以外には絶対に使用しないでください。●ネイルシールを長時間つけたままにすると、爪などに異常が生じる恐れがありますので、遊んだあとやおやすみ前には必ずきれいに取り外してください。●爪などに異常があるとき、または異常があらわれたときには、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医に相談してください。そのまま使用を続けると症状を悪化させることがあります。●デコシールを直接爪にはったりしないでください。●ピンセットの先端は機能上、尖っていますので危険です。使用目的以外には絶対に遊ばないでください。●シールは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ハサミを使用する際は取扱にご注意ください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

＜使用上の注意＞○包装材は、開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ジェル風ネイルシール、デコシールは剥がれてしまう可能性があるため、水には濡らさないでください。○直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。


セット内容




●ジェル風ネイルシール (3種) ・ピンク・クリアラメ・ムラサキ



●ポケモン
デコシール: 1枚



●デコシール: 1枚




●リング: 1個

※リングの指サイズは
約47mmです。





●ピンセット: 1個




●ネイルデザインカード: 1枚

●取扱説明書(本書): 1枚





自分の爪に合ったジェル風ネイルシールを選びます。
爪からはみだすと、はがれやすくなってしまうので、
自分の爪より少し小さめのサイズを選んでね。



ネイルシールが大きい場合は、透明シートに
はったままの状態ではサミで切ってください。

※ハサミを使うときは、大人の人と一緒にするか、保護者の方が行ってください。

注意! ネイルシールを切るときは、ネイルシールの下側(爪の根元にはる側)だけ切ってください。両サイドと爪の先部分は切らないでください。


あそび方

1 ジェル風ネイルシールを選ぼう!


好きな色を選んでね!
違う色を組み合わせてもステキ★

2 ネイルデザインカードの表面に、 1で選んだジェル風ネイルシールをはるう!

ネイルデザインカードのイラストに合わせて、
透明シートからはがしたジェル風ネイルシールを
はります。




ネイルデザインカード




透明シートを曲げると
はがしやすいよ!

3 ポケモンデコシールや、 デコシールでデコレーションしよう!



4 ジェル風ネイルシールをはがそう!

ピンセットをとり、先端をみぞにさしこみ、そっと
すくうようにネイルシールを半分くらいはがします。
はがれたところをピンセットではさんでとります。
※ピンセットで強くつままないようにはがしてね。



※ネイルデザインカードからネイルシールをピンセットではがしづらい場合があります。その時は強く引っ張らないように注意しながら手でネイルシールの端からゆっくりはがしてください。

5 爪にはって完成!

はがしたネイルシールを爪に
はったら完成!
上からしっかり押さえて、
はりつけてね。

ネイルシールが爪から
はみ出すと、はがれやすくなるので、ネイルシールが
爪におさまるように
はってね。

リングとジェル風ネイルで
おしゃれしよう!

