



「取扱説明書」

この度は、タカラトミー「トランスフォーマー ワイルドキング WKM-01 エナジーマスター オプティマスプライム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。



警告(けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

〈使用上の注意〉○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などは持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の操作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また、変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

〈セット内容〉

- オプティマスプライム本体×1
- ヘッドギアパーツ×1
- ブースター×2
- エナジーアックス×1
- 取扱説明書(本書)×1

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。


タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください
0570-041031 電話受付時間 10~17時 月曜~金曜日(土日・祭日を除く) 故障

本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からの問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たいのタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp


©TOMY

ロボットモード 1 後ろから見た図




ブースターを両脚に取り付けます。

2 武器の組み立て



エナジーアックスにヘッドギアパーツを取り付けます。

3 前から見た図




行程2で出来た武器を右腕に取り付けます。


ロボットモード完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。


ビークルモードへの変形 1 後ろから見た図




ロボットモードの付属パーツを外した状態から変形を始めます。




両脚を開いて、ジョイントで固定します。




図のパーツを180°回転させます。




頭部を倒して図の形にします。




図のパーツを左右それぞれ90°回転させます。




図のパーツを左右それぞれ図のように上に起こします。




図のパーツを左右それぞれ図のように閉じます。




図のパーツを折り畳んで、ジョイントで固定します。



ブースターを図のように取り付けます。



ヘッドギアパーツを図のように取り付けます。




エナジーアックスを図のように取り付けます。

ビークルモード完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。


ワイルドッキング準備モードへの変形

1 後ろから見た図



オプティマスプライム本体の頭部にヘッドギアパーツを取り付けます。

2 前から見た図




図のパーツを下に開きます。

ワイルドッキング準備モード完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。


WKB-01 エナジービースト ライトロング(別売り)とのワイルドッキング

1




ワイルドッキングさせる方の腕を外してください。

外した腕部分




図のパーツを倒します。

2 後ろから見た図




3




図のパーツを開きます。

4




行程1で外した腕パーツを中に収納します。

5




図のパーツを閉じます。※反対側も同様に収納します。

6 前から見た図




ワイルドッキング準備モードのライトロング本体(別売り)をオプティマスプライムの腕に取り付けます。

7 キリン頭部(別売り)の変形



図のパーツを起こします。

8



ジョイントを可動させ、図の位置になるように調整してください。

キリン頭部(別売り)をオプティマスプライムの右肩に取り付けます。


ライトニングエナジーパーツ(別売り)をオプティマスプライムの胸部に取り付けます。

WKB-01 エナジービースト ライトロング(別売り)とのワイルドッキング完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。※右腕同様に左腕にも取り付けすることができます。

WKB-01 エナジービースト ライトロング(別売り)とのワイルドッキング

1



オプティマスプライムから脚を外します。

外した脚部分




図のパーツを起こします。

ワイルドッキング準備モードパーツ


※脚に取り付ける際はエナジービーストシリーズを2種ご用意ください。片脚のみの合体では直立させることができません。

2




ワイルドッキング準備モードのライトロング(別売り)本体をオプティマスプライム ワイルドッキング準備モードパーツに取り付けます。

3



行程2で出来たパーツにキリン頭部(別売り)を取り付けます。


4



行程3で出来たパーツをオプティマスプライムの脚に取り付けます。

※左脚部分はWKB-02 エナジービースト ハイドロファント(別売り)です。

5



ライトニングエナジーパーツ(別売り)をオプティマスプライムの胸部に取り付けます。

WKB-01 エナジービースト ライトロング(別売り)とのワイルドッキング完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

※右脚同様に左脚にも取り付けすることができます。