



「取扱説明書」

この度は、タカラトミー「トランスフォーマーワイルドキング WKS-01 オプティマスプライム&ライトロング ワイルドッキングセット」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●プラスチック袋を誤って破ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息の恐れがあります。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

〈使用上の注意〉○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けられた部品などは持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形の操作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また、変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

- 〈セット内容〉
- オプティマスプライム本体×1
 - ヘッドギアパーツ×1
 - ブースター×2
 - エナジーアックス×1
 - ライトロング本体×1
 - キリン頭部×1
 - 武器×1
 - ライティングエナジー×1
 - 取扱説明書(本書)×1

※セット内容以外は別売りです。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に掲げております。そのため、常に製品に改良を行い、改良を行ってより、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの裏面やイラストなどと異なる場合があります。また、製造に際しましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お買い上げの品に不良品がございましたら、下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
受付時間 午前9時～午後5時(土・日・祝日を除く) 東京都葛飾区立石 7-9-10
0570-041031 電話受付(フリーダイヤル) 03-5811-0101 FAX 03-5811-0102
本製品のお客様サービスは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●このタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY

ライトロング ロボットモード

1

ジョイント

武器を本体右腕に取り付けます。

2

ジョイント

ジョイントを可動させ、図の位置になるように調整してください。

3

ジョイント

キリン頭部を右肩に取り付けます。

4

ジョイント

ライティングエナジーパーツを本体胸部に取り付けます。

ライトロング ロボットモード完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

ライトロング ビーストモードへの変形

1

後ろから見た図

ロボットモードの付属パーツを外した状態から変形を始めます。

2

図のパーツを倒します。

3

頭部を起こして、図のように本体内部に収納します。

4

図のパーツを起こして、元の位置に戻します。

5

ジョイント

両腕を図のように後方に引き上げます。

6

両腕を内側に回して、ジョイントで固定します。

7

図のパーツを外側に90°回転させます。

8

図のパーツを180°回転させます。

9

図のパーツを倒します。

10

後ろから見た図

11

両脚を開いて、ジョイントで固定します。

12

ジョイント

ジョイントを可動させ、図の位置になるように調整してください。

13

ジョイント

武器を本体に取り付けます。

14

図のパーツを下ろします。

15

ジョイント

ライティングエナジーパーツを本体に取り付けます。

ライトロング ビーストモード完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

ライトロング ワイルドッキング準備モードへの変形

1

後ろから見た図

ライトロング本体から変形を始めます。

2

図のパーツを倒します。

3

頭部を起こして、図のように本体内部に収納します。

4

図のパーツを起こして、元の位置に戻します。

5

両腕を図のように後方に引き上げます。

6

両腕を内側に回して、ジョイントで固定します。

7

図のパーツを外側に90°回転させます。

8

後ろから見た図

9

ジョイント

両脚を開いて、ジョイントで固定します。

10

横から見た図

ジョイント

両脚を折り曲げて、ジョイントで固定します。

ライトロング ワイルドッキング準備モード完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

オプティマスプライム ロボットモード

1

後ろから見た図

ブースターを両脚に取り付けます。

2

武器の組み立て

エナジーアックスにヘッドギアパーツを取り付けます。

3

前から見た図

ジョイント

行程 2 で出来た武器を右腕に取り付けます。

オプティマスプライム ロボットモード完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。

オプティマスプライム ビークルモードへの変形

1

後ろから見た図

ロボットモードの付属パーツを外した状態から変形を始めます。

