



「取扱説明書」

この度は、タカラトミー「トランスフォーマー ワイルドキング WKB-10 エナジービースト スカイリポート」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。



警告(けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。●ぶつけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

〈使用上の注意〉○ご使用前に「取扱説明書(本書)」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などは持たず、本体をしっかりと持って運んでください。○製品の仕様上、変形時の操作を行うと彩色部が剥がれたり、色移りする場合があります。また、変形時や部品のつけ外しの際に部品が白くなる事があります。予めご了承ください。○包装材は、開封後すぐに捨ててください。

たいしょう ねん れい さい い じょう  
対象年齢3才以上

TAKARA TOMY

※セット内容以外は別売りです。


株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
0570-041031 受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) 後援  
本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)  
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp) © TOMY

ロボットモード


1



図のパーツを頭部に取り付けます。


2

後ろから見た図




工程1で出来たパーツを本体に取り付けます。

3



シールドを左腕に、  
グラスエナジーパーツを本体胸部に取り付けます。




ロボットモード完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。


ビーストモードへの変形

1



ロボットモードの付属パーツを外した  
状態から変形を始めます。

2




図のパーツを  
倒します。

3




頭部を起して、  
図のように本体内部  
に収納します。

4



図のパーツを  
起して、元の位置  
に戻します。

5



両腕を図のように  
後方に引き上げます。

6



両腕を内側に回して、  
ジョイントで固定します。

7




図のパーツを外側に  
90°回転させます。

8




図のパーツを  
倒します。

9




図のパーツを  
倒します。

10



図のパーツを引き上げます。

11




図のパーツ倒します。

12




ロボットモード  
工程1のパーツ  
図のパーツ起します。


13




ジョイントを可動させ、  
図の位置になるように  
調整してください。



シールドを本体に取り付けます。



グラスエナジーパーツを  
シールド本体に取り付けます。




ビーストモード完成

※変形前の状態へ戻す場合は番号を逆にたどってください。


ワイルドキング準備モードへの変形

1




ワシ翼を頭部から外します。

2




ロボットモードの付属パーツを外した  
状態から変形を始めます。

3




図のパーツを  
倒します。

4



頭部を起して、  
図のように本体内部  
に収納します。

5




図のパーツを  
起して、元の位置  
に戻します。

6




両腕を図のように  
前方に引き上げます。

7




図のパーツを  
倒します。

8




図のパーツを引き上げます。

9



図のパーツを90°  
回転させます。

10



図のパーツを手前に  
90°回転させます。

お好みの位置に取り付けます。