

取り扱い説明書

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ウーニーズ ポンププレミアムセット サンリオキャラクターズ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

© 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN

警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ペレットを膨らませる針は、機能上、尖っていますので危険です。

注意(ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。●パーツは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。●針が破損したり、変形したりした場合は使用しないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●お客様ご自身での分解、修理は絶対にしないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様手の届かない所に保管してください。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ペレットやデコパーツなどが体に触れていて違和感があるときは、すぐに外してください。万一、皮膚に異常があるときは必ず医師に相談してください。●本体をふり回すなど乱暴な遊びはしないでください。

対象年齢
5才以上

TAKARA TOMY

食べものではありません。
口に入れないでください。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
0570-041031 電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) [タカラトミーサポート 検索](#)
本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp © TOMY

各部名称

ゲージ

クリアドーム

※本体とクリアドームの間にははさんでいる保護仕切は捨ててください。

本体

ロックダイヤル

※針が破損したり、変形したりした場合は使用しないでください。
※膨らませている時や、膨らました後に割れやすいペレットもありま
すのでご注意ください。
※ペレットは一度しか使えません。
割れたり空気がぬけてしまった
ペレットは廃棄してください。

★マーク

ハンドル

ペレット

くぼみ

底

※本体の中には針があります。
機能上クリアドームをセットしていない
時には、針を出すことはできません。
万が一クリアドームをセットしていない
状態で針が本体の外に出ている場合は
使用しないでください。

セット内容

- 本体(クリアドーム、本体)・・・1セット
- ペレット(ホワイト/36個、ピンク、パープル、ライトグリーン/各12個)・・・72個
- つなぎパーツ・・・6個
- デコパーツ・・・21個
- ディスプレイパーツ・・・6個
- シールシート・・・4枚
- アクセサリシート(けろけろけろっぴ)・・・1枚
- 取り扱い説明書・・・1枚

こんな膨らみ方をしたら

※遊び方をよくお読みください。

ペレット

くぼみ

底

約4.5cm

均一に膨らまない

上が分厚い

遊び方 ⑥ ⑦ ⑧ を確認

下だけ膨らんですぐに割れる

遊び方 ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧ を確認

くぼみがなく、底が広がってすぐにしぼむ

遊び方 ③ ④ ⑥ ⑦ ⑧ を確認

ゲージとロックダイヤルの位置

遊び方 ④ ⑤

●ペレットが正しく
セッティングしてあり
ゲージが下がっている

★マークが
下

遊び方 ⑥ ⑦

●ロックダイヤルの
★マークが上になっている
時はゲージが下がっている

★マークが
上

遊び方 ⑧

●ゲージがペレットの
上に乗った状態に
なっている

★マークが
上

遊び方 ⑨

●ゲージのメモリを見ながら
ゆっくり膨らませる

★マークが
上

遊び方 ペレットをふくらませよう!

1 クリアドームを開けます。
ゲージを押し上げます。

クリアドーム

ゲージ

2 図のように、ペレットをセットします。

ペレット

くぼみ

底

凹部

ポイント

クリアドームの凹部にペレットのくぼみを合わせ、
底はクリアドームの外側にくるようにセットします。

3 クリアドームを
閉めます。

閉める

ポイント

ペレットをクリア
ドームにセット
したら、ペレットの
底を軽くくっつけて
ください。

4 ゲージを「カチッ」と
音がするまで押し下げます。

押し下げる

カチッ

ポイント

ゲージのカップが
ペレットの上部を
覆うまで押し下げます。

ゲージ

カップ

5 クリアドームの矢印がある方を手前にして本体の溝にのせて
差し込みます。時計回りに回して、ロックします。

クリアドームの
矢印

ツメ

溝

ポイント

① クリアドームのツメを
本体の溝にしっかりと
差し込む

ポイント

正しくセットされた
クリアドームの
状態は、図のように
正面を向いて
います。

6 ロックダイヤルを図の
位置に「カチッ」と
音がするまで回して
そのまま約5秒間
おさえたままに
してください。

ポイント

そのまま 約5秒間
おさえてください。

★マークが上

ロック
ダイヤル

7 ゲージの天面を
2秒間おさえます。

ポイント

そのまま 約2秒間
おさえてください。

おさえる

8 ゲージを上にはっきり手を離します。ペレットの上にゲージが
軽く乗った状態になるようにしてください。


ポイント

×

上にはっきり
手を離す


ペレットの上に
ゲージが軽く
乗った状態

- 9 図1のように、本体を持ちます。
ペレットが膨らみはじめるまで、ハンドルを
繰り返し押し引きしたり動かすとペレットが
膨らみゲージが上がっていきます。
ゲージのメモリに合わせて大中小の好きな
大きさまで空気を入れます。




※大のふうせんを作る時は、ペレットに空気を入れないよ
うに注意してください。膨らませすぎるとふうせんが取り出せ
なくなったり、破裂する場合がありますので注意してください。

- ポイント
※ペレットが膨らみはじめたら、ペレットに空気が
入っているのを確認しながらゆっくりとハンドルを
動かしてください。




- ポイント
※クリアドームの矢印にメモリの
円の中心がきたところで止めて
ください。

- 10 ロックダイヤルを矢印の方向に「カチッ」と
音がして止まる位置まで回してロックを解除
します。次にクリアドームを反時計回りに回し
ロックを解除して取り外します。



- 11 クリアドームを開けて、
膨らんだペレットをそっと
取り出します。
ふうせんのできあがり!




デコパーツの使い方

デコパーツやつなぎパーツを
ふうせんにくっつけて
いろんなキャラクターを
作っちゃおう!
※デコパーツや目、ランナー
からそっと切り離してください。



つなぎパーツの使い方

つなぎパーツを使わなくてもふうせん同士を
くっつけることができますが、つなぎ
パーツを使うとしっかりとくっつきます。
※しっかりとくっつけるには、
ふうせんの表面が滑らかな所に
つなぎパーツをくっつけます。
図のように凹凸のある部分は避けてください。



※つなぎパーツ、デコパーツ、ディスプレイパーツはくりかえし使えます。


ディスプレイパーツの使い方

ディスプレイパーツを
使うとテーブルや
ガラス等にくっつけ
ることができます。
※材質によってつかない
ものもあります。
※遊んだ後はテーブルやガラス等からはずしてください。




アクセサリシートの使い方

けろけろけろっぴの
洋服を
着せてみよう!



- 1 アクセサリシートから
洋服パーツを切り離します。

- 2 洋服パーツを
ふうせんに
まいて
透明シールで
とめます。



ウーニーズ
商品情報は
コチラ!



※通送料などはお客様のご負担となります。
※WEB への接続は保護者の方が行ってください。
※リンク先のホームページは、予告なく変更
または削除する場合があります。

www.takaratomy.co.jp/products/oonies/

サンリオキャラクターズのマスコットを作ろう! 作品例



※デコパーツは、ランナーからそっと
切りはなしてください。

ペレット、デコパーツ、
シールシート、
アクセサリシートを
組み合わせて
サンリオキャラクターズの
マスコットを作っちゃおう!


こんな時は

1. ロックダイヤルを回すことができない。

- ・クリアドームを正しくセットしているか確認してください。遊び方 ⑤ 参照

2. ペレットが膨らまない。

- ・取り扱い説明書の遊び方の通りに試してください。
- ・膨らませる時は、ゲージを少し引き上げてペレットの上に軽く乗った状態にしてください。
- ・ロックダイヤルの★マークが右の図の位置にくるように「カチッ」と音がするまで回してください。遊び方 ⑥ 参照
- ・膨らみはじめるまでハンドルを繰り返し押し引きしたり動かしてください。遊び方 ⑨ 参照
- ・それでも膨らまない時は、ペレットが壊れているのかもしれませんが、新しいペレットをもう一度、セットしてください。




3. 膨らましている最中に、ペレットが割れてしまう。

- ・取り扱い説明書をよく読んで、遊び方の通りにやってみてください。
- ・針がペレットに真っ直ぐにささっていないのかもしれませんが、新しいペレットをもう一度、セットしてください。
- ・ペレットに空気をいれすぎないように注意してください。遊び方 ⑨ 参照
- ・ペレットをセットする時は、正しい位置にきちんと置かれていることを確かめてから、クリアドームを開けてください。遊び方 ② ③ 参照
- ・ロックダイヤルを「カチッ」と音がするまで回してロックをした後、ゲージを引き上げ、ゲージが軽くペレットに乗った状態にしてください。遊び方 ⑥ 参照

4. ロックダイヤルを回してもクリアドームを本体から取り出すことができない。

- ・ロックダイヤルの★マークが右の図の位置にきていることを確認したら、クリアドームを反時計回りに回してから、引き上げてください。

★マーク



5. ふうせんがしぼんでしまう。

- ・ペレットや膨らませ方によってすぐにしぼむ場合もあります。遊び方 ①～④を参照して新しいペレットをもう一度、セットしてください。
- ・膨らませたふうせんは徐々にしぼんでいきます。
- ・一度膨らませたペレットはもう一度膨らませることはできません。
- ・温度変化で割れたりしぼみやすくなります。

6. ふうせんや作ったキャラクターがガラスにつかない。

- ・接する面が汚れているか、ホコリが付いている場合があります。ふうせんや作ったキャラクターを水で洗って、指で優しくホコリや汚れを取り除いてから、自然乾燥させてください。
- ・作ったキャラクターをつける時は、「ディスプレイパーツの使い方」を参照してください。
- ※注意：ペーパータオルや目の粗い繊維の布を使うと繊維などが残り、さらにくっつきにくくなります。

7. ふうせんやパーツがはずれてしまう。

- ・凹凸のある部分はくっつきにくい。
- ・「つなぎパーツの使い方」「ディスプレイパーツの使い方」を参照してください。
- ・上記の「こんな時は…」の 6 を参照してください。