

プラレール

きかんしゃトーマス どきどきマウンテンセット


セット内容



レイアウトサイズ: 約 (W)1,660mm×(D)850mm×(H)190mm

きかんしゃトーマス(動力車)	1両
丸太運搬貨車	1両
直線レール	3本
1/2直線レール	5本
曲線レール	16本
ストップレール	1本
マウンテン	
・本体	1個
・トンネル	1個
・橋脚	1個
・坂レール(上)	1本
・坂レール(下)	1本
・スロープレール(大)	1本
・スロープレール(小)	1本
・ブレーキレール	1本
丸太	3本
シール	1枚



基本レイアウト(組み立て例)




■ストップレールで停車・発車
STOPの位置にレバーを倒すと停車し、GOで発車します。

シールの貼り付け位置


レポート 写真を参考にマウンテンにシールを貼ってください。



大トンネルをくぐろう!



山のまわりをぐるぐる登っていくよ!




すごいスピードで山をかけおりるよ!



ビューン!

電池の入れかた



■乾電池の入れかた
①まん中の車輪を矢印の方向に引き出したらあとは、指でフックをおし外し、車体を取り外します。

下の写真を参考に電池を入れてトーマスを走らせよう!
※遊ぶときは髪の毛を車輪に巻き込まれないように注意してください。

●電池の入れかた

写真のように単3形乾電池1本(別売)を、+(-)(プラス・マイナス)を間違えないように正しくセットし、車体をはめてください。

※手で押して走らせるときは、スイッチをOFFにしてください。
※電池が入っていない場合は、スイッチレバーをONにして指で動力車輪を回してください。
※スイッチレバーが動かなくなったら、動力車輪を自分で前後に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。
※遊び終わったら後は、電池を外して保管してください。

●スイッチの入れかた



車輪のしかた
写真のようにトーマスと貨車をつなぎます。

●丸太の遊びかた
写真のように丸太を貨車に積んでください。マウンテンを下る際、丸太が貨車から落としたときは、ストップレールで停車させ再び積み直して遊んでください。



くちにいれない

警告(けいごく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。

・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。

・+(-)(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。

・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。

・ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりしないでください。

・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。

ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

●車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。

●車輪に指や髪の毛や衣類などをはさむれないように注意してください。

●ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。

●マウンテンを頭に被ったりしないでください。

マウンテンの組み立てかた



①橋脚をはめてください。



②坂レール(上)(下)をはめてください。



③トンネルをつけてください。
※レールやトンネルを持っての持ち運びはしないでください。



④スロープレール(大)(小)、ブレーキレールをはめてください。



お預け

○包装材は開封後、すぐには捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。

あります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。

予めご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行ないますと、走行や遊びに支障が出たり、

故障の原因となる可能性があります。○トーマスを含み4両以上に連結して走らせる場合、一部の情景やポイントレール

では本来の遊び方が出来ない場合があります。その場合は、3両編成以内で遊んでください。○プラレールの車両編成

などの条件により、下り坂をうまく走行できない場合があります。御了承ください。(その際はマウンテンの下り坂の

先に直線レールを追加すると改善される場合があります)

お預け

○包装材は開封後、すぐには捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあ

ります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。

予めご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行ないますと、走行や遊びに支障が出たり、

故障の原因となる可能性があります。○トーマスを含み4両以上に連結して走らせる場合、一部の情景やポイントレール

では本来の遊び方が出来ない場合があります。その場合は、3両編成以内で遊んでください。○プラレールの車両編成

などの条件により、下り坂をうまく走行できない場合があります