

AD20
ブラックナイトグリムロック

正しい遊び方説明書

●写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の武器で人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。
●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。
●プラスチック袋等を頭から破ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

使用上の注意

○ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けられたパーツを持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

入っているもの

- ブラックナイトグリムロック本体×1
- 武器×2
- 正しい遊び方説明書(本書)×1

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対する安全確認を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お預けの点がございますら下記までご連絡ください。

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
0570-041031

発売元：株式会社タカラトミー
●たのしみタカラトミーの情報はインターネットでhttp://www.takaratomy.co.jp

BLACK KNIGHT
GRIMLOCK®*



パッケージから出したら、図のようにパーツの位置を整えてロボットモードの完成です。
※写真やイラストは海外版です。本商品の外観仕様とは異なりますのでご注意ください。

ブラックナイト
グリムロック
(ロボットモード)

左右の手に武器を取り付けることができます。

1

2

3




4

5




6

7





8




9



10



13



15



図を参考に各部を調節して、T-Rexモードの完成です。

ロボットモードに戻す場合は番号を逆に戻ってください。

T-Rexモード完成

TRANSFORMERS