

対象年齢 3才以上

この間は、タカラトミー「プラレール シンカリオンE6ごまち」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書（本紙）をよくお読みください。また、組み終わった後は、必ず保管しておいてください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の武器などをつくと、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をつぶしたり、ふりまわすなど、品質低下をしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をささないように注意してください。●可動部を無意味な方向へ引くまわしたりしないでください。変換する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをさわれないように注意してください。●プラスチック袋等を誤らから破ったり、傷を濡らしたりしないでください。燃焼する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※以下の説明画像は、商品にラベルを貼った状態です。

セット内容

| | |
|------------------------|-----------|
| ■シンカリオンE6ごまち (3両編成) ×1 | |
| ■フミキリガン ×2 | ■取扱説明書 ×1 |
| ■ラベル ×1 | |

(お願ひ) ○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用の前は何層の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。○商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを保持し、商品をしかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、各体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。○製品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。

シンカンセンモードの組み立て方

1 中間車のハッチを開き、武器を収納します。

2 中間車のハッチを閉じます。

3 先頭車と中間車と後端車を連結させます。

先頭車 中間車 後端車

完成! シンカンセンモード

※プラレールのレールの上で走らせて遊ぶことができます。
※直線レール、曲線レール以外には対応していません。急のレールでは脱線したり走りができない場合があります。
※別売のプラレール動力車と連結しての電動走行遊びはできません。

シンカリオンモードの変形の仕方

STEP1

1 ①後端車先端の連結器スイッチが押されると
②後端車の新幹線パネルが傾斜変形します。

新幹線パネル

スイッチ

後端車 先頭車

※新幹線パネルをおさえないように注意してください。

2 ①連結部をさらに伸ばし込み。
②先頭車のボディを動かします。

後端車 先頭車

STEP2に進む

STEP1 の **1** 先頭車先端の連結器を下ろします。

変形がむずかしいと思ったら...

2 ①後端車先端の連結器のスイッチを押して、新幹線パネルを変形させます。
②先頭車の連結器を持ち込みます。

3 最初にスイッチを押します。

STEP2に進む

STEP2

1 脚を開きます。

2 脚のボタンを押すと、先頭車の頭と胴が傾斜変形します。

ボタン

3 脚を開きます。
②腕を引寄せます。

※腕のパーツが外れた時は、しっかりとはめ直してください。

パチ

4 ①頭のパネルを開き、②腕を手前に向け、③つま先を開きます。

5

完成! シンカリオンモード

武器の装備とラベルの貼り方

1 中間車を抜き、
武器を取り出します。



2 ①フミキリガンを斜向きさせ、
必要層の付け根に取り付けます。



3 窓口を正向きに
向きを向けます。



ラベルは両やバックジを参考に、番号をよく見て
貼ってください。



シンカンセンモードへの戻し方

1 蓋を外し、
先頭車と後端車を
分離させます。



2 翼をたたくで収納します。



3 ①連結器を戻し、
羽根と翼を閉じます。



4 先頭車、完成!



5 つま先を閉じます。



6 両脚を折り、
新幹線パネルを
閉じます。



7 後端車、完成!



8 武器を中間車に収納します。



9 ハッチを閉じて
中間車、完成!



先頭車と中間車と後端車を連結させます。
シンカンセンモード 完成!



白い連結器は対向のプラレール車両とつながられます。

武器の変形・合体

1 フミキリガン
通常時は窓口を閉じた
状態です。



2 ライフルモード
窓口を最後まで伸ばすと
ライフルモードになります。



3 キャンモード
ライフルモード状態で翼を
するとキャンモードになります。



シンカリオンE5武器と合体

1 シンカリオンE5はやぶさの蓋と連結
カイクワッド&ウィング
(シンカリオンE5は必ず付属)



2 自由に組み立ててオリジナルの
武器をつくろう!



シンカリオンE5はやぶさと連結8合体!

別売のシンカリオンE5はやぶさと連結8合体が可能だ!

連結8合体!自由に武器を連結して君だけのシンカリオンを作り出せ!

E5後端車 + E5先頭車

E5後端車 + E5先頭車



シンカリオンE5E6連結モード

シンカリオンE5E6連結モード

株式会社 タカラトミー

タカラトミー お客様センター www.takara-tomy.com

〒124-8511 東京都葛飾区立花 7-8-10

営業時間(受付) 10:00~17:00(受付終了) 10:00~17:00

TEL 0570-041031

http://www.takara-tomy.co.jp/support/index.html

シンカリオンの魅力をすくすくチェック!

プラレール シンカリオンはここから

http://www.takaratomy.co.jp/products/plarail/shinkalion/

●この1/10スケールで、タカラトミーのプラレール製品を、タカラトミーのプラレール製品と組み合わせて、オリジナルの武器を作ろう!

© TOMY © プロジェクト シンカリオン JR 東日本商品化許諾

