





※思わぬ怪我の恐れがあります。

- ■組み立てた状態や、各部にトミカを乗せたまま持ち運ばないでください。
- ■トミカが発車する所に顔を近づけないでください。
- ■組み立てた状態で上部を持って持ち上げないでください。 下部のパーツが落下する恐れがあります。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に 製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッ ケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の 注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください -

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください **2** 0570-041031

タカラトミーサポート 検索

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

© TOMY

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp





トミカタウンビルドシティ

对象年齡3字以上 取扱説明書



※トミカ(ミニカー)は入っていません。

※写真はイメージです。※写真と商品とは多少異なる場合があります。

※写真のトミカは2016年11月現在のものです。予告なしに発売を中止する場合があります。

この度は、タカラトミー「トミカタウンビルドシティガソリンスタンドENEOS」をお買い上げいただきまして、誠にありがとう ございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



ひとにむけなし

告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●トミカ以外のものを絶対に発射させないでください。

⚠ 注 意(ちゅうい)

- ●シューターは人の顔や動物に向けないでください。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- ●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- ●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3字未満のお字様の手の届かない所に保管してください。


くお願い〉〇ご使用の前に取扱説明書(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

- ○包装材は開封後すぐに捨ててください。
- ○取り付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- ○ぶつけたり、おとしたりしないでください。

 しゅしゅ しゅこう たか くさま さも くさま かる くさま はば ひろ くさま せま くさま とくしゅ くさま ○トミカの車種(車高が高い車、重い車や軽い車、幅の広い車、狭い車、特殊な車 などさまざま しゃしゅ 等様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
- □本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを
- っ 置いたままで持ち運ばないでください。
- ○平らな所で遊んでください。
- ○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。


ビルドシティシリーズは自由に組み替えて、好きな形の建物を作ることができます。

上下の凹凸ジョイント



いろいろな向き、位置で自由に 取り付け、取り外しができます。


スロープジョイント



スロープ(トミカ用道路)やアクセサリーを セットして、トミカを走らせて遊べます。

ハッチパーツの取り外し

シューターボックスのハッチが外れた 場合は向きに注意して、図のように上 から差し込んでください。



スロープを取り付けることもできます。

TAKARA TOMY

