

プラレール

きかんしゃトーマス ぐるぐるまわそう!
トーマスとマーリンの石炭ホッパーSET

セツト内容




レイアウトサイズ: 約(W)900mm×(D)545mm×(H)135mm

すすだらけトーマス(動力車)	1両
プラレールマーリン(動力なし)	1両
石炭運搬貨車	1両
直線レール	3本
曲線レール	8本
ターンアウトレール(R)	1本
車止め	1個
石炭ホッパー	1個
・本体	1個
・支柱	2個
・石炭ホッパーベース	1個
スコップ	1個
ガラクタ置き場	1個
石炭ボール	10個
シール	1枚

基本レイアウト(組み立て例)

車両は矢印の向きに走らせてください。



映画「きかんしゃトーマスとびだせ! 友情の大冒険」



とびだせ! 友情の大冒険



石炭ホッパーの遊びかた



スコップでホッパーにボールを入れよう!

メインランドに向かってソード島を出発したトーマスは、壮大で心躍る冒険の一途中、想像をはるかに超えるハプニングに遭遇することになる。偶然製鉄所を見つけたトーマスは、そこでフランキーとハリケーンという2台の機関車に出会う。彼らは最初親切そうにふるまっていたが、次第に態度を豹変させ、トーマスを製鉄所で働かせ続けるのだった。果たして、トーマスと新しい仲間レキシー、セオ、マーリンは、無事に危機を乗り切ることができるのか?

トーマス

マーリン

楽しくてユーモアのあるマーリンは、「透明になーれ」と唱えて目を閉じると、自分の姿が誰にも見えなくなると信じ切っているが、実は成功したことはない。

べつり
別売のなかまと

あそ
たの
遊ぶと楽しいよ!




石炭ボールはインターネット
販売のタカラトミーモールで
購入することができます。

※この商品の色とは異なる黒色になります。
販売は予告なく終了することがあります。ご了承ください。



石炭ホッパー組み立てかた

写真を参考に石炭ホッパーを組み立ててください。



支柱とベースは・と・の印をそれぞれ合わせてください。

すすだらけトーマス(動力車)の電池の入れかた

※遊ぶときは毛の毛を車輪に巻き込まれないように注意してください。


下の写真を参考に電池を入れたらトーマスを石炭運搬貨車とつないで走らせよう!



すすだらけトーマス フック



車体



ON OFF

乾電池の入れかた

①まん中の車輪を矢印の方向に

引き出したあとに、指でフックを

おしはずし、車体を取り外します。

※手で押して走せるときは、スイッチをOFFにしてください。※電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーをONにして指で動力車輪を回してください。

※スイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。

■乾電池の入れかた

②写真のように単3形乾電池1本(別売)を、+/-を間違えないように正しくセットし、車体をはめてください。

※手で押して走せるときは、スイッチをOFFにしてください。※電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーをONにして指で動力車輪を回してください。

※スイッチレバーが動かなくなった場合には、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。

■スイッチの入れかた

矢印のONの方向へスイッチを入れてください。

プラレールマーリン(動力なし)の遊びかた

1 てこがし



てこがしで遊んでください。

2 石炭ホッパー遊び



ストップレバーをSTOPにして、てこがしで石炭ホッパーの下へ移動し、ボールをつめます。

3 動力車と連結



動力車と連結して走らせることができます。

4 動力走行




TS-05 プラレールジェームス(別売)のシャーシと入れ替えることでマーリンを走らせることができます。

ジェームス車両



マーリン車両



カチッ

連結のしかた

写真のようにトーマスと石炭運搬貨車をつなぎます。



はず

外しあたたかくねじると外れます。



くちにいれない

警 告 (けいごく)
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品・小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



ひよこ

注 意 (ちゅうい)
●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。

・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
・+/- (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
・ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたしないでください。
・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。

ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
●可動部の隙間に手や指を挟まれないように注意してください。

●車輪を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
●車輪に指や髪の毛や衣類などははさまれないように注意してください。
●ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。

●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
●思ひぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

お願い

○包装材は開封後、すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。○ご了承ください。

○プラレール商品は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる恐れがあります。○プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「ぞり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

お問い合わせ

たいしょうねんねいさいいじょう

対象年齢3才以上

材質表示

紙 外箱

塑 袋: PE

ダンボール

仕切り

ABS, PS, POM, PC

PS: 天然ゴム

PP: ABS, PP

ABS: 石炭ボール

SC: ガラクタ置き場

スコップ: ガラクタ置き場

石炭ボール: 石炭ボール

タカラトミーでは、子どもたちに安全で楽しむもちろん夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究・改良を行っており、お買い上げ時刻によって同一製品の中でも多少異なるものや、パッケージの写真や「アース」などと異なる場合がございますがご承りください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミークリーリングお客様相談室

電話受付時間 10~17時

月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

タカラトミーは、株式会社タカラトミーの登録商標です。

THOMAS & FRIENDS

THOMAS & FRIENDS