トミカ

アースグランナー GG06 ガオグランナー アリゲータ

GAO GRANNER ALLIGATOR

対象年齢3才以上

取扱説明書

TAKARA TOMY

©TOMY/アースグランナー・テレビ大阪

195418

この度は、タカラトミー「GG06 ガオグランナー アリゲータ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書（本紙）をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

⚠ 警 告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意（ちゅうい）

●変形部分や関節など可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
●乗り物ではありません。事故のもとになりますので商品の上には乗らないでください。
●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

（お願い）
○説明書は大切に保管してください。
○ご使用前に、取扱説明書（本紙）をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管してください。
○商品を待ち直す際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかりと持ってください。
○製品の性能上、各種可変部の動作を行うと色が移ったり、部品がうもれが部分的にとることがあります。予めご了承ください。
○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。

※商品によっては複数枚の取扱説明書が入っていることがございます。
また その際、取扱説明書内の説明文にて別紙ラベル番号をしています。
ご了承ください。

セット内容

- ●取扱説明書（本紙）×1
- ●ラベル×1
- ■ヘッドパーツ×1
- ■ガオグランナーアリゲータ（ロボ下半身）×1
- ■バイルアックス×1

ガオグランナーアリゲータの組み立て方

❶アリゲータ本体にヘッドパーツを取り付けます。
❷バイルアックス先端を矢印の方向に回さ、
❸矢印の方向に取り付けます。
❹取り付けた後、アックスの持ち手を下ろします。
❺左右の前足を90度起こします。

ラベルを袋やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。



ガオグランナーアリゲータ完成！

ラベルを袋やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。



ガオグランナーアリゲータ ロボ下半身への変形の仕方

❶ 図のようにヘッドパーツ、バイルアックスを取り外します。



❷ 図のように前部分を90度回転させます。

❸ 図のすねパーツ部を左右とも前に出します。

❹ 図のように左右のかかとパーツを起こします。



ガオグランナーアリゲータ ロボ下半身完成！

左右の前足を後ろにたたみます。



ラベルを袋やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。

別売りのガオグランナーバッファーとのキズナ合体の仕方

❶ ガオグランナーバッファローの取扱説明書をもとに上半身を図の状態にしておきます。

GG05 ガオグランナーバッファロー（別売り）

❷ ガオグランナーアリゲータの下半身の後ろのブルスパイクを右側へ取り付けます。

❸ 図のように上半身と下半身を合体させます。

❹ 次に、前後の後ろ方向に力を加え、図の状態の内側に下半身がはまるようにしてください。

❺「カチッ」と音がして、上半身と下半身の前後が動くようになればキズナ合体完成です。

完成！アースグランナー バッファゲータ

図のようにライトユニットを後ろ向きにさせ、ホイールサーン／ブルスパンサル（必殺技発動）形態になります。

❻図の位置でタイヤ部分を矢印の方向に展開してから、
❼タイヤユニット全体を前に展開させます。

ホイールチャージ ブルスロットル！

武器の持たせ方

各種武器をアースグランナー（ロボ）の手に持たせた場合、ボーズによっては持てない場合があります。

バイルアックス

バイルアックスは手に持たせることができます。

ホーンシールド

ホーンシールドは肩のホイールに取り付けることができます。

バイルアックスにホーンバズーカを取り付けたバイルハンマーに手に持たせることができます。

※ホーンシールドは別売です。

ホーンシールドの手前を展開して両側で挟つことも出来ます。

バイルハンマー

※ホーンバズーカは別売です。

バイルアックスは背中に取り付けたホーンシールドの溝の部分に引っ掛けておくことができます。

上半身と下半身の分離の仕方

後ろから見て上半身の底面にある図の解除レバーを矢印の方向（赤線⇔）に引っぱりながら上下を外します。
手が入りづらい場合は垂直に前後させるなどして指が入りやすい位置でけってください。

ガオグランナーバッファローと同様の手順で、別売りのガオグランナー（ロボ上半身）とのキズナ合体は行えます。

※図の仕方はガオグランナーバッファローの取扱説明書をご確認ください。

別売りのコアグランナートミカシリーズと一緒に、サウンド&ライト遊びを楽しもう！

CG08 コアグランナーバッファロートミカ（別売り）

※このロゴがついている商品はコアグランナートミカに対応しています。

※詳しい遊び方は、コアグランナーバッファロートミカの取扱説明書をご確認ください。

別売りのコアグランナートミカとのキズナ合体遊び方

※図の仕方はガオグランナーバッファローの取扱説明書をご確認ください。

上半身と下半身を合体させます。「キズナ合体！」の音声が鳴り、フロントウインドウに図柄が浮かび上がります。
（音量は一定時間経過すると消えます。）

図台を押すとBGMが鳴ります。
図台を長く押していてくださいつかの音声が順番に鳴っています。
（音声は一定するとループします。）



ロボ状態からバッファローミカを組み込む場合は…

バッファローの前後を矢印の下にスライドさせます。

ホーンシールドを取り外した後、
❶バッファローミカを後ろ向きにして矢印の方向に入れます。
❷ボンネット部分を指で「カチッ」と音が鳴るまでレッドボタンを押します。
「キズナ合体！」の音声が鳴り、フロントウインドウに図柄が浮かび上がります。
（図柄は一定時間経過すると消えます。）

ホーンシールド
後ろ
前
後ろ
後ろ
前
後ろ
後ろ
後ろ

トミカ
トミカ絆合体
アースグランナー
GG05
ガオグランナー バッファロー
GAO GRANNER BUFFALO

対象年齢3才以上

取扱説明書

TAKARA TOMY

©TOMY/アースグランナー・テレビ大阪

136234

この度は、タカラトミー「GG05 ガオグランナーバッファロー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書（本紙）をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

⚠ 警 告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小物品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意（ちゅうい）

●変形部分や関節など可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
●乗り物ではありません。事故のもとになりますので商品の上には乗らないでください。
●ぶつけたり、ふり回すなど乱暴な遊びをしないでください。
●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

（お願い）
◇包装材は開封後すぐに捨ててください。
◇ご使用前に、取扱説明書（本紙）をよくお読みください。
また、読み終わった後は必ず保管してください。
◇商品を持ち運ぶ際は、取り付けた商品などを持たず、商品をしっかりと持ってください。
◇製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルが剥がれることがあります。予めご了承ください。
◇商品を取り付けた際に取り付け部が目立ちなる場合があります。予めご了承ください。

※商品によっては複数枚の取扱説明書が入っていることがございます。
また、その際、取扱説明書内の説明文にて説明し得る箇所を省略しています。
ご了承ください。

セット内容

ガオグランナーバッファローの組み立て方

1 バッファロー本体にバンパーパーツを取り付けます。



2 ❶バンパーパーツにホーンバズーカA、ホーンバズーカBを取り付けます。
❷ブルスパイクを図の矢印の位置に取り付けます。



3 腰パーツを図の矢印の位置に取り付けます。



ガオグランナーバッファロー完成！



ガオグランナーバッファロー ロデオダッシュモードへのチェンジの仕方

❶バッファロー本体から腰パーツを取り外し、図のように手前パーツを矢印の方向へ展開します。
❷腰パーツを図の矢印の方向に取り付けます。

ガオグランナーバッファロー ロボ上半身への変形の仕方

1 ❶バンパーパーツ、ホーンバズーカA、ホーンバズーカB、腰パーツ、ブルスパイクをそれぞれ取り外します。



2 ❶図のように左右の肩部を90度下ろします。
❷拳を90度外側に動かします

3 ❶図のように左右の腕ユニットを開きます。
❷図のように左右の肩部を90度回転します。

4 ❶左右のライトユニット全体を図の位置までだしみます。
❷ライト部分を矢印の方向に動かしてから、最後にライトユニット全体を腰まだたたみます。

5 図のように操縦ユニットを180度前にします。

6 ❶腕を図のようにカチッと音がするまで上げます。
❷図の部分を折り、上につなぐパーツ、❸下半分を開きます。
❹図のように頭を180度回転させ正面に向けます。



7 ❶腰パーツ、バンパーパーツ、ホーンバズーカA、ホーンバズーカBをそれぞれ矢印の方向に取り付け、ホーンシールドを完成させます。
❷ホーンシールドを矢印の部分に取り付けます。



ガオグランナーバッファロー ロボ上半身完成！

別売りの GG06 ガオグランナーアリゲータと合体させて アースグランナーバッファゲータを完成させよう！

GG06 ガオグランナーアリゲータ（別売り）
※ブルスパイクをつま先に取り付けて完成です。

別売りのコアグランナートミカシリーズと一緒に、サウンド＆ライト遊びを楽しもう！

別売りのコアグランナーバッファロートミカとガオグランナーバッファローとの遊び方

❶（バッファロートミカ）後輪の凸部を矢印の穴に入れます。
❷ホーン（ボタン）を指で「カチッ」と音が発生するまでしっかり押し込みます。



「音声－BGM」が鳴り、フロントウィンドウに紋章が浮かび上がります。
（紋章は一度作動後すぎると消えます。）
キャノピーを閉じます。



キャノピーからバッファロートミカのルーフボタンを繰り返し押していくとくつかの音声が順番に鳴っていきます。
（音声の一部すぎるとレーフレします）
たまにレア音声が鳴ります。

バッファロートミカの取り外し方

キャノピーを矢印の方向に開きます。

ガオグランナーバッファロー前面の矢印の突起を押し上げてください。
バッファロートミカが外れます。



図のようにフロントのスペースに前を入れ、バッファロートミカを引き上げ取り外します。

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーグループ各社の個人情報の取り扱いについて
タカラトミーグループ各社では、お客様からご提供いただいた個人情報を、お客様へのサービスの向上、お問い合わせ対応などを行うために利用させていただきます。また、業務を委託する場合や、法令等により開示を求められた場合を除き、お客様の同意なく第三者に提供することはありません。個人情報の取り扱いに関する詳細は、当社ホームページをご覧ください。
Customer service is only available for calls from product purchased in Japan and inquiries from Japan domestic.
●おしらべウラワード・ガオグランナーズ ※ www.takaratomy.co.jp

0570-041031
（ゼロゴーゼロよんいちゼロさんいち）
受付時間 10:00～17:00（土日祝日・年末年始・弊社休業日を除く）

アースグランナーの玩具情報を今すぐチェック!!
www.takaratomy.co.jp/products/tomica/earthgranner/