プラレール

きかんしゃトーマス パーシーと動物園貨車セット

パーシーが走ると動物たちが動きだす！

セット内容

パーシー（星デコレーション）（動力車）×1両

ぞうさん貨車 ×1両

ことりさん貨車 ×1両

ゴリラさん貨車 ×1両

パンダさん貨車 ×1両

遊びかた

※遊ぶときは髪の毛を車輪に巻き込まれないように注意してください。
※遊び終わった後、保管する場合は電池を外してください。

下の写真を参考に電池を入れたら、パーシーに貨車をつないで走らせよう！



①車体の外しかた
レバーを指で矢印の方向にスライドさせながら車体のフックをおし外し、車体を写真のように取り外します。



②乾電池の入れかた
写真のように単3形乾電池1本（別売）を、⊕⊖を間違えないようにセットし、車体をはめてください。

③スイッチの入れかた
矢印のONの方向へスイッチを入れてください。
※手押しで走らせるときは、スイッチをOFFにしてください。
※電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーをONにして指で動力車輪を回してください。
※スイッチレバーが動かなくなった場合は、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り替えてください。

連結のしかた

■連結のしかた
写真のようにパーシーと貨車をつなぎます。

■外しかた
車両を持って、そのまま軽くねじると外れます。

ぞうさん貨車

鼻を動かすよ！

ことりさん貨車

ピアノをひくよ！（実際にピアノの音はでません）

ゴリラさん貨車

胸をたたくよ！ 腕が動かなくなった時は、腕を手動であげてみてください。

パンダさん貨車

扉を開けられるよ！（手動）

〈お願い〉○包装材は開封後、すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するため、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。**○4両以上に連結して走らせる場合、一部の情景やポイントレールでは本来の遊び方が出来ない場合があります。その場合は、3両編成で遊んでください。**

プラレール商品に入っているレールやその他の部品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

外箱　外箱窓シート：PET　仕切り袋：PE　発泡仕切り：PS　ダンボール

プラレールトーマスの詳しい情報は、ホームページをチェック！
PCからは プラレール 検索
www.takaratomy.co.jp/products/plarail/

材質表示

- ●車両本体　：ABS,PS,POM,PC
- ●動力車車輪,ギミック動力輪　：ABS
- ●ロッド,車輪：PE
- ●ゴム車輪　：天然ゴム

きかんしゃトーマス チャンネル
www.thomasandfriends.jp

Thomas the Tank Engine & Friends™ CREATED BY REV W. AWDRY. Based on The Railway Series by The Reverend W. Awdry. ©2020 Gullane (Thomas) Limited. Thomas the Tank Engine & Friends and Thomas & Friends are trademarks of Gullane (Thomas) Limited.
© HIT Entertainment Limited. HIT and the HIT logo are trademarks of HIT Entertainment Limited.
This product was produced by TOMY and licensed through Sony Creative Products Inc. by Gullane (Thomas) Limited

THOMAS & FRIENDS

警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）

●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。・⊕⊖（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
●車輪に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。
●ケガや事故、商品の破損の恐れがありますので、無理な力を加えないでください。

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
0570-041031
電話受付時間 10～17時　月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
タカラトミーサポート 検索 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
（Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.）
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
© TOMY
MADE IN THAILAND

玩具安全基準合格 4904810 83823 4
ST 22
（一社）日本玩具協会 東京都墨田区東駒形4-22-4

208216
4 904810 838234