お家の方へ

空気の力で整備工場が動き出す！

この商品は空気の力を生み出す空気エンジンを整備工場につなげることで空気が送られ、様々な整備ギミックが動きます。「整備遊び」に「空気エンジン」をつなげる新しい遊びが加わって、身の回りにある空気が驚くべき力を持っていることを体感できます。

動かすしくみが見えて楽しい！

整備ギミックには透明なパーツを使用しているので、空気の力が整備ギミックを動かすしくみを見ることができます。しくみが見えることで「持ち上げる」「移動させる」「回す」「開く」など、整備ギミックの役割と動きの関係が直感的に理解しやすくなっています。

実際に空気の力を感じてみよう！

空気エンジンのプラグを触ると、空気の力を感じることができます。「この力がトミカを持ち上げたり、整備工場を動かしているんだよ！空気ってすごいね！」と、お子様と一緒に遊びながら是非教えてあげてください。

JAFビッグレッカー車(別売り)と一緒に遊ぼう！

JAFビッグレッカー車(別売り)と連動する！

(1月発売予定)

DX整備工場の空気エンジンとJAFビッグレッカー車の空気エンジンを使えば、同時に2カ所の整備ツールを動かすことができます！

また、「リフト」と「クレーン」につなげると、空気エンジンをつけかえることなくトミカを自動ループさせることが可能です。
※自動ループさせるときは全てのゲートを上げ、リフト側へ進むように切り替えポイントをセットしておきます。



メンテナンスの仕方

※トミカの滑走路やコースの差し行面にほこりや汚れがたまると、スムーズに走行しなくなりますので下記のメンテナンスをおすすめします。
※メンテナンスは必ず大人、又は保護者の方がおこなってください。

トミカのメンテナンス

1 トミカの滑走路に汚れが付いたら、ぬれた布を使って汚れを拭き取ってください。
2 滑走路に市販の家電ワックス（ジョンソン株式会社の「pledge（プレッジ）家具用ワックス」をお勧め致します）を数さじ1～2分ふき込ませて、トミカのホイール等の接触部分にのばしてください。
※メンテナンスの際には、平坦な面を、しっかりと作業してください。
※ワックスの塗布についてしまった場合は乾かすまくらなりますので、布類等で拭き取ってください。
※用途などのワックスを使用するとすべりが悪くなります。※使用後は、布類で手もよく洗浄してください。

コースのメンテナンス

カーブ部分は特に汚れやすいので注意が必要です。
トミカが走行中にぶつかってしまった時はすぐ拭いてください。
上記のように、コースの縁や接続部等を重点的に拭いてください。
市販の家電ワックス（ジョンソン株式会社の「pledge（プレッジ）家具用ワックス」をお勧め致します）・つや出し剤（株式会社リンレイ「花・レザーのつやピカシートメッシュ&ソフトタイプ」をお勧め致します）で拭いてください。
※詳しい使用法は家電ワックス、つや出し剤の取扱説明書を良くお読みください。
※メンテナンス後、トミカがすべりすぎて転倒したりする場合はワックスを拭いてください。
※車輪が曲がったり、歪んだトミカは上記のメンテナンスをしても改善が上がらないことがありますので、ご了承ください。

⚠ 本商品での注意とお願い

稼働中の本体の隙間に指を入れない！

稼働中の本体に顔を近づけない！

トミカが走行するところに顔を近づけない！

こんなトミカは遊びにくいです

- 車体が大きい車
- 両台が大きい車
- 重さが重い車
- 車身が高い車
- 車体が曲がる車

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しめるものを」を第一に考えてお作ります。そのため、特に製品に対し、原因、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品のなかにも多少異なるものや、パッケージの写真やイラスト、なかと異なる場合がございますのご了承ください。製品間ご使用ください。万一、万一のお手を切って製品に関してのお手が、万一お気付きのなかにお申しかしたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかい物前あの悩みまたは問い合わせ
0570-041031
電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
タカラトミーサポート 検索
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp

TAKARA TOMY

トミカ 空気はスゴイぞ！キミが整備士 DXトミカ整備工場

取扱説明書
対象年齢3才以上
187545

TOMICA トミカタウン TOMICA TOWN

トミカ(ミニカー)は入っていません。
※商品名やパッケージの動作・音声表現はイメージです。
※パッケージ写真の光や軌跡はイメージです。

レイアウトサイズ：約610(W)×175(H)×325(D)mm

単3形アルカリ乾電池2本使用（電池は付属しません。）
REQUIRES 2 LR6 (AA SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

※セット内容以外は別売りです。※写真のトミカは2018年10月現在のものです。予告なしに販売を中止する場合があります。
※パッケージの写真と商品とは多少異なる場合があります。

この度は、タカラトミー「空気はスゴイぞ！キミが整備士 DXトミカ整備工場」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●プラグのチューブを指などに巻きつけないでください。血が通わなくなり危険です。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。・＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に着いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●事故のもとになりますので、本体の上には乗らないでください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈お願い〉
○ご使用の前に、「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。　○可動部、取付部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
○平らな所で遊んでください。　○ぶつけたり、落としたりしないでください。
○本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。
○トミカ以外のミニカーは使用しないでください。　○トミカの車種（重い車や軽い車、背の高く車、幅が広い車、狭い車、特殊な車など、様々な車種）によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
○トミカ（ロングタイプ）、トミカハイパーシリーズ、ドリームトミカ、トーマストミカ、トミカプレミアム、カーズトミカ、ディズニーモータース、トミカ スター・ウォーズ、トイ・ストーリートミカは使用できません。○使用する状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装が剥がれる場合がありますので注意してください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

セット内容



電池の入れ方

【本体】
1 空気エンジン裏側の電池ブタのネジをプラスドライバーで左に回し、緩めて電池ブタを外します。
2 単3形アルカリ乾電池2本を＋－を間違えないように正しく入れてください。
3 電池ブタのツメをはめてから削って、ネジを若に固し、締めます。

スイッチの入れ方

空気エンジンのスイッチを「ON」にします。
整備工場につなげない時はスイッチを「OFF」にしてください。

ラベルの貼り方

※ラベルは、パッケージの写真も参考にして貼ってください。



※⑪は1枚余ります。予備としてご使用ください。

組み立て方

1 空気エンジンとプラグ（どちら側でも可）をつなぎます。

2 ベース①、ベース②、スロープⒶを取り付けます。矢印にしたがって各種パーツを取り付けます。



3 2で組み立てたベースに各種パーツを取り付けていきます。



4 矢印にしたがって各種パーツを取り付けます。



5 ゴンドラをクレーンに取り付けます。でっぱりの溝に合わせて上から取り付けてください。



6 背景台紙、ハンドツール①、②、ビット(レンチ)、(ブラシ)をセットして完成です。



空気エンジンをつなげて整備ギミックを動かそう！

※手動で動かすときは空気エンジンをOFFにしてください。

整備ギミック3 スピード検査



※プラグを抜き差しする時は、ベースを押さえてください。プラグだけを持って抜くと部品が外れる場合があります。