

BEYBLADEX
ベイブレードエックス

取扱説明書
ツール

**TAKARA
TOMY**

BX-09 BEYBATTLEPASS

警 告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。



くわいひない

対象年齢
6才以上

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●航空機、病院等精密機械のあるところは遊ぶことは使用しないでください。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ベースメーカー等に影響を及ぼし、誤動作による事故の危険があります。●本製品を使用する時は、心臓ベースメーカーの装着部位から22cm以上離してください。

△注意(ちゆうい)

●ご使用前に、取扱説明書(裏面)およびWEB遊び方説明書をよくお読みください。また、読み終わったら必ず保管してください。●本製品は別売りのベイブレードエックスシリーズ専用です。違うシリーズ(バーストシリーズ等)では遊ぶことができません。●ベイブレードエックスで遊ぶときは、ベイブレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(バーストシリーズ等)のベイブレードで遊ぶことはやめください。●別売りのベイブレードエックス関連製品で遊ぶ際には、それぞれの製品に付属した取扱説明書をよくお読みください。●本製品をスマートフォンに接続する際は、必ず保護者の方または保護者の立ち合いのもとでおこなってください。●安心のため被り物変形したおもちゃは使用しないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を重ねたりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を使用する時は、充電・破裂・漏洩などの恐れがあります。右記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまとめて置かないでください。+(プラスマイナス)を正しくセットしてください。長時間使用しないときは、電池を外してください。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、直ちに相談してください。皮膚や目に付いた時は水で洗ってください。薬漬くるときは、自治体の薬漬け処理の指示に従ってください。

(使用上の注意)
●本製品のご使用により、スマートフォン等その他機器やソフトウェア上に生じた損害にあたる責任を負いませんので予め了承ください。
●本製品は、電波法に基づく2.4GHz帯高密度化省電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

●この周波数の周波数はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器等)が使用しておりますので、電波の干渉により、他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。予めご了承ください。

●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●本製品は非防水のため、絶対に濡らないでください。

●包装材は開封直後に捨ててください。

※写真はイラストイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。※光や強度はイメージです。
※単4アルカリ乾電池2本使用(別売り) REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)

商品アンケート実施中

お答えいただいた方に
景品をプレゼント!
※詳細はWebサイト
をご覧ください
www.takaratomyfans.com/
●取扱説明書(本体)
×1
●取扱説明書(本体)
×1

専用Bluetooth
リセットスイッチ

5TM-8EB-TRP
●TAKARADONPAN番号
49048410905240

専用Bluetooth
リセットスイッチ

00370-0410315

●取扱説明書(別売り)
www.takaratomyfans.com/

●TAKARADONPAN番号
49048410905240

MADE IN VIETNAM

Bluetoothワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.
が所有する商標です。株式会社タカラトミーは使用許諾の下でこれらのマーク
およびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者
の商標および登録商標です。

Bluetoothワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.
が所有する商標です。株式会社タカラトミーは使用許諾の下でこれらのマーク
およびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者
の商標および登録商標です。

●セッティング内容以外は全て別売りです。

●セッティング内容以外は全て別売り

ペイバトルバスの遊び方

ペイバトルバスはペイブレードのシートパワーを計測し、データを記録することができます。記録したデータをアプリに送ることで「ペイポイント」を獲得したり、記録したデータを確認することができます。

シートパワーを計測&記録

アプリと連動



*画面は開発中のものです。

シートパワーに応じたペイポイント獲得。

ペイポイントを貯めると
アレイが当たるゲームに挑戦できます。

ペイバトルバスに記録されるデータについて

ペイバトルバスをランチャーに取り付けた状態でペイブレードをシートすると、「最新50回分のシートパワー」と「シート回数」、「最高シートパワー」のデータがペイバトルバスに記録されます。※下図は記録されるデータの一例です。

シート回数									
1回目	2回目	...	25回目	26回目	...	75回目			
3210	6480	...	5000	4300	...	5500			
最高シートパワー					シートパワー(最新の50回分)				



*データはイメージです。
実際にはアプリで表示される
内容とは異なります。

*51回目以降は古いシートパワーから上書きされていきますのでアプリと通信してデータをアプリに送ってください。

*最高シートパワーは、アプリと通信をしてデータを送るとペイバトルバス内の記録はリセットされます。

電源の入れ方

*説明にはワインダーランチャー(別売り)の画像を使用しています。

【方法①】ボタンを押す

ボタンを約1秒押すとLEDが緑色に点灯し電源が入ります。

この状態が「待機状態」となります。



*オートスリープ機能により約5分間何も入力が無い場合は自動的に電源がオフになります。

シートパワーの計測方法

①ペイブレードをセット

ペイバトルバスを取り付けたランチャーにペイブレードをセットすると、LEDがオレンジ色に点灯します。

この状態が「シート待機状態」となります。



②シートする

シート待機状態のときにペイブレードをシートすると、結果に応じて下記のようにLEDが光ります。



計測成功

計測が成功すると、LEDが緑色に4回点滅しシートパワーとシート回数が記録されます。

計測成功＆最高シートパワー更新

計測が成功し、最高シートパワーが更新されるとLEDが緑色→オレンジ色→赤色の順に素早く光り、シートパワーとシート回数が記録されます。

→この機能によって、最高シートパワーを超える強いシートができるか等
アプリを使わずに遊ぶことができます。

エラー・計測失敗

計測ができなかったときはLEDが赤色に4回点滅します。

12

アプリのダウンロード

スマートフォンアプリ

「BEYBLADE X -ペイブレードエックス」をダウンロードしてペイバトルバスを運動させると、ペイポイントがもらえたり記録されたデータを確認することができます。

アプリのダウンロードはこちらから



*AppleおよびAppleロゴは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の登録商標です。

*Apple Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

*Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

*動作確認済み機種については、公式ホームページにてご確認ください。

*アプリのダウンロードには別途通信料、パケット通信料等がかかります。

通信料、パケット通信料はお客様のご負担になりますのでご了承ください。

*周辺の電波環境により通信時間は変化します。

*アプリは予告なく終了になる場合があります。

アプリとの通信方法

①スマートフォンアプリ
「BEYBLADE X -ペイブレードエックス」を起動して、画面に従って通信の手順をします。
※詳しいアプリの操作方法はWEB遊び方説明書をご覧ください。

*スマートフォンはBluetooth通信をONにしてください。

*スマートフォンはBluetooth通信をONにしてください。

*アプリ画面はイメージです。

②ペイバトルバスが待機状態(LEDが緑色に点灯)になっていることを確認してください。ペイブレードがセッティングされている場合は、ペイブレードを外して待機状態にしてください。

*詳しくは読みください。

*スマートフォンはBluetooth通信をONにしてください。

*アプリ画面はイメージです。

③ボタンを約1秒押すと、通信準備状態になります。

(LEDが緑色→オレンジ色、と交互に光ります。)

④アプリの画面の指示に従い、ペイバトルバスと通信をしてください。通信に成功すると、LEDが緑色に4回点滅します。

通信が上手くいかない場合はLEDが赤色に4回点滅し、待機状態に戻ります。手順に従って再度通信してください。

1秒押す


成功

失敗

13

通信の終了方法

通信がうまく行えない場合やアプリとの通信を終了する場合はボタンを約3秒以上長押しするとLEDが赤色に4回点滅して通信が終了します。



3秒以上押す

LED

緑色に4回点滅

赤色に4回点滅

LED