


スタンドパーツの使い方

スタンドの組み立て方


スタンドはランナーからニッパーで綺麗に切り取ってください。

- 1 **②** ベース用ヒンジと**④** ポール下を**③** 固定ねじ大でしめて固定します。
- 2 **④** ポール下と**⑤** ポール上を**⑥** 固定ねじ小でしめて固定します。
- 3 **②** ベース用ヒンジを**①** ベースに差し込みます。





スタンドの角度の変え方

- ③** 固定ねじ大、**⑥** 固定ねじ小を緩め、**④****⑤** ポール、**②** ベース用ヒンジとの角度を変えて固定することで、スタンドの角度を変えることができます。




股下用パーツを使用してドールを立たせる場合

- 4 **⑤** ポール上に**⑦** 股下用パーツを差し込み、可動範囲で高さを調整します。
- 5 ドールの股下を**⑦** 股下用パーツにのせてドールを立たせます。スタンドと、人形の足でバランスをとって使用してください。




くつのヒールやポーズに合わせて、**⑤** ポール上にさしている**⑦** 股下用パーツを上下にスライドさせて位置を調節します。




片足用パーツを使用してドールを立たせる場合

- 4 **⑧** 片足用リングを**⑨** 片足用パーツに差し込み、使用したい角度に**⑨** を傾けます。
- 5 **⑤** ポール上に**⑧** 片足用リングを差し込み、可動範囲で高さを調整します。
- 6 **⑨** 片足用パーツに、ドールの太もも部分を横から差し込み固定させます。
※生地が厚い服などを着用の際は使用できない場合があります。



くつのヒールやポーズに合わせて、**⑤** ポール上にさしている**⑧** 片足用リングを上下にスライドさせて位置を調節します。

※パンツを履いてきつい時などは、**⑨** 片足用パーツをポールの位置から少し下げると固定しやすくなります。



⑨ 片足用パーツは角度を調整できます。