

BX-28

STRING LAUNCHER

ストリングランチャー ホワイトVer.

ツール

ただ あそ かた
正しい遊び方



ペイブレードは下に向けてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートをしてください。



スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高い所に置いて遊ばないでください。



立てひざ姿勢で遊んでください。



空中でぶつかったペイブレードやバーと競争がならず飛んで危険ですので、必ず同時にシュートをしてください。



ペイブレードの回転中にスタジアムに手を入れないでください。



スタジアムにはペイブレードを3個以上シュートしないでください。



周りの人々にぶつからないように注意して遊んでください。





スタジアムをのぞきこんだり、顔を近づけないでください。

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。※光や残像はイメージです。

ペイブレード(別売り)のシュート方法

①ペイブレードのセット




ブレード中央に3つある穴に、ランチャーのツメ3つを①の向きに差し込み、②の向きに軽くひねると引っかかりセットできます。



②ペイブレードの回し方

ストリングランチャー本体をしっかりと持ち、反対の手でグリップ部分を強く引っ張ることでペイブレードが落ち、回転します。

※ランチャー本体を持つ手がペイブレードに触れていると、ケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。




ストリングランチャーについての注意



ペイブレードをセットし、ひねる際にグリップ部分が曲がり始めたらそれ以上回さないでください。

必ず全てのツメにひっかかっているか確認してください。一部だけだとツメが壊れる場合があります。



シュートする際にはストリング(ヒモ)をまっすぐに引いてください。製品が傷付く場合があります。